

LART

DU

BRODEUR.

Par M. DE SAINT-AUBIN, Dessinateur du Roi.

M. D.C.C. LXX.

TRAM

44

BRODEFFR

Art M. and Janger America, Delinator in Male

ENDOR LEER



LART DU BRODEUR.

INTRODUCTION.

C E feroit une partie d'histoire longue & curieuse, que celle des progrès & des variations du Luxe chez les différentes Nations; il suffit, je pense, pour l'objet présent, de rechercher l'origine de la Broderie : les Livres Saints & l'Histoire me la présentent plus ancienne que la Peinture, avec laquelle elle a plusieurs rapports. Il paroît que c'est en Asie, où la Broderie a pris naissance. Attalus, Roi de Pergame, fut un des premiers qui ajouta l'or aux étoffes.

La Broderie s'est long-temps appellée du nom des Phrygiens (Phrygies), apparemment parce qu'ils excelloient dans cet Art.

Les Grecs l'ont beaucoup cultivée; quelques-unes de leurs Loix fomptuaires en font foi (a).

Des Grecs, la Broderie, comme les autres Arts, est passée aux Romains (b), & des Romains elle nous est parvenue.

Cet Art a fans doute reçu de grands fecours de la Sculpture pour les formes, & de la Peinture pour la dégradation des couleurs.

Chez les premiers Romains, la Broderie consistoit en des bandes d'étoffe découpée, dont on chamarroit la bordure des habits (c); ensuite vint l'imitation de la feuille d'Acanthe, dont on forma des rinceaux; puis petit à petit on a cherché à imiter tous les objets que présentent l'Art & la Nature.

Cet Art par sa magnificence & par son prix, sut long-temps réservé pour les Temples, les Rois & les Pontifes: on en enrichissoit la bordure des man-

(a) Diodore de Sicile, nous dit que Zaleu-(a) Diodore de Sicile, nous dit que Zaleuque, Légilateur des Locriens, ne permit la Broderie qu'aux femmes qui vouloient faire commerce de leurs charmes.
(b) Denys d'Halicarnasse cite Tarquin l'ancien,
comme le premier qui parut dans Rome vétu
d'une Robbe brodée d'or.
(c) Les premières Broderies chez les Romains,
n'étoient que des bandes d'étosse, découpées & l

cordonnées, dont on chamarroit les habits; les plus modelles n'en mettoient qu'une bande, d'autres deux, trois, quatre. & juqu'à fept dont ces habits prenoient leurs noms, toutours tirés de la Langue Grecque; Molores, Dilores, Trilores, Terralores, Penalores, Explores, Epralores, Cous Conficantin toutes les Robbes étoient Eptalores, c'eft-àdire à fent handes. Comme les Ells, les s'effet. à-dire à sept bandes, comme les falbalas de nos

BRODEUR.

teaux de Byssus , & de cette précieuse Pourpre dont il ne nous reste guere que la description.

Envain les Loix fomptuaires dans différentes circonftances, en défendirentelles l'ufage; le luxe & l'industrie l'ont toujours étendue & fait reparoître fous mille formes différentes (a).

Définition de la Broderie.

BRODER est l'art d'ajouter à la surface d'une étosse déja fabriquée & sinie, la représentation de tel objet qu'on le desire, à plat ou de relief; en or, argent ou nuances.

Il n'est guere de Nations qui ne brodent avec les différentes matieres que produit leur climat.

Les Chinois (b) patients & laborieux, brodent en foie plate, foie torse, & l'écorce d'arbre filée, d'une régularité qui n'a point d'égale; les différents sens dont ils conduisent leur soie, l'extrême propreté & le soin avec lequel ils travaillent, conservent tout le luisant & la fraîcheur de leurs nuances. Ils liserent souvent leur Broderie d'un papier doré & silé sur soie, qu'eux seuls savent faire. Il n'y a point de pays où l'on travaille si propiement, si abondamment, ni à si bon marché. Je ne sais si l'on peut placer au rang de leur Broderie des bouquets, vases & sigures de cordonnets, artistement collés près les uns des autres, en toutes nuances sur du papier très-sin; mais j'ai l'expérience qu'on en peut tirer un bon parti, en rabattant ou attachant ces sujets sur étosse avec une soie très-sine, après avoir arraché le supersul du papier. Ces sleurs, dont les nuances sont très-vives, sont sur-tout propres à orner des Ecrans, Tapisseries ou petits meubles; en Robes, les cordonnets sont sujets à se décoller au brouillard & à tout air humide.

Les Chinois nous envoient encore des fleurs de mousseline en relief, gaudronnées au fer, très-bien colorées, qu'on emploie avec le même succès que les fleurs d'Italie pour les Jupes de Cour.

Les Indiens excellent à broder avec le coton filé, sur mousseline; ils emploient sur gaze, des joncs, cuirasses d'insectes, ongles & grisses d'animaux, des noyaux & fruits secs, & sur-tout des plumes d'oiseaux: ils entremêlent les couleurs sans harmonie comme sans goût; ce n'est qu'une espece de mosaïque bizarre, qui n'annonce aucune intention, & ne représente aucun objet.

Quelques femmes du Canada brodent avec leurs cheveux & autres poils d'animaux ; elles représentent assez bien les ramifications des Agates herborisées

⁽a) En France, la Broderie succede aux fourrures sous Philippe le-Bel. Loi de 1315, qui défend la Broderie, excepté pour les Princes du Sang Royal. Henn II. permet seulement les bordures d'habits brodées en soie.

Louis XIII. & Louis XIV, out rendu nombre d'Edits pour arrêter le luxe, & nommément la Broderie.

⁽b) Voyez le Pere du Halde.

& de plufieurs plantes: elles infinuent dans leurs ouvrages des peaux de Serpents coupées par lanieres, des morceaux de fourrure patiemment raccordés. Si leur Broderie n'est pas si éclatante que celle des Chinois, elle n'est pas moins industrieuse.

Les filles Negres du Sénégal, avant de se marier, se sont broder la peau de différentes sigures de sleurs & d'animaux de toutes couleurs (a).

Les Georgiennes & les femmes Turques, réuffissent merveilleusement à broder sur la gaze la plus légere, sur le crêpe & sur les étosses les plus déliées: elles emploient l'or filé avec une délicatesse presque inconcevable; elles représentent les objets les plus mignons sur maroquin, sans altérer les sormes ni écorcher l'or le plus sin, par un procédé qui nous est absolument inconnu. Elles ornent quelquesois leurs Broderies de pieces de monnoies des différentes Nations, & les Voyageurs instruits ont souvent trouvé dans leurs vieilles nippes, des médailles précieuses & intéressantes (b).

Les Saxonnes imitent affez bien les desfins des plus belles dentelles ; leur Broderie en sil plat sur mousseline, est la plus délicate & la plus correcte que nous connoissions dans ce genre.

Les Broderies de Venife & de Milan, ont long-temps été célebres par leur nuance & leur propreté; leur excessive cherté en a plusieurs sois fait désendre l'usage (c).

Les Allemands (& fur-tout à Vienne) font à préfent les feuls qui le difputent à la France, pour la légéreté & l'intelligence du coloris.

Depuis environ deux ans, les Fabriquants d'étoffes de Lyon, enrichissent leurs belles nuances de compartiments de paillettes & paillons, qu'ils font broder dans leurs Fabriques; ils marient avec beaucoup d'intelligence les chefs-d'œuvres de la navette à ceux de l'aiguille: ils viennent de faire des étoffes à six cens francs l'aune pour habits d'homme; & l'on n'est plus effrayé de ce prix excessif.

Presque toutes les matieres peuvent être employées en Broderie; l'or, les fourrures, les perles, le burgos, la marcassite taillée, les pierres précieuses, le diamant même: l'industrie & la vanité des hommes met toute la Nature à contribution; mais ces choses, toutes précieuses qu'elles sont, n'ont d'agrément qu'autant qu'elles sont bien mises en place: distribuées avec goût, leur effet augmente: de la cadence dans les formes, de justes oppositions du grand au petit, du fort au soible, du doux au coloré, sur-tout des vuides & des repos; en un mot une imitation choisse de la Nature, & les principes généraux à tous les Arts.

(a) Voyez Bomarre, article Pierre d fard, & M. de Bustion, Tome 5, page 131. (b) Voyez le Dictionnaire du Commerce, art. Compagnie de Génes,

(a) Voyez Bomarre, article Pierre d fard, & M. (c) Voyez le Commissaire Lamarre, au Traité e Bussion, Tome 5, page 131.

Je ne ferois pas Dessinateur, que je soutiendrois (& il ne me seroit pas disficile de le prouver), que le Dessin est la base & le sondement de la Broderie. Il détermine les sormes & la belle distribution; il donne de l'harmonie, regle les proportions, ajoute un nouveau mérite à l'ouvrage, par l'économie des dissérentes matieres, & l'opposition ou le mélange des dissérents procédés.

Il faut donc que le Dessinateur joigne à son talent, la connoissance des détails & des dissincultés de la Broderie, pour se conformer aux possibilités de l'exécution; comme il seroit à desirer que les Ouvriers eussent au moins les premiers éléments du Dessin, pour ne pas corrompre les sormes & les emmanchements, ainsi qu'il arrive trop fréquemment. Je le répete, le Dessin est l'ame de la Broderie, & c'est par le Dessin que péchent les ouvrages de la plupart des Nations dont je viens de parler.

Nous autres François, qui portons l'attention la plus réfléchie sur ce qui a quelque rapport au luxe, il est étonnant le parti que nous tirons des découvertes faites par les autres Nations, en les variant, les améliorant & les adaptant de la maniere la plus agréable à de nouveaux usages: il sussit pour s'en convaincre, de voir les chefs-d'œuvres que renserme le Garde-meuble du Roi, & le concours des Etrangers pour avoir de nos Broderies, séduits apparemment par la nouveauté des matieres, la variété des dessins & la beauté de l'exécution; ils préserent dans les occasions de magnificence, nos productions à l'éclat ou la délicatesse des leurs.

Etat des Brodeurs à Paris.

Le Corps des Brodeurs, qui n'étoit d'abord qu'une Confrairie fous l'invocation de Saint-Clair, fut réuni en Communauté en l'an 1272, par Etienne Boileau, Prévôt de Paris, fous les noms de Brodeurs, Découpeurs, Egratigneurs, Chafubliers. Leurs Statuts ont varié fuivant les modes & les circonftances; les derniers font de l'an 1719. Une particularité de ces Statuts est, qu'il n'est permis aux Brodeurs de se faire aider que par des fils ou filles de Maîtres. Cette regle imaginée pour qu'ils sussent tous employés de présérence, n'empêche plus qu'on ne se serve très-souvent d'ouvriers sans qualités, ou de ceux qui logent dans les lieux privilégiés; alors les Entrepreneurs sont obligés d'aller eux-mêmes retirer leur ouvrage quand il est sini, autrement les Jurés pourroient le saisir en route. Il est encore désendu d'employer dans un même morceau de Broderie, partie d'or ou d'argent sin, & partie d'or ou d'argent faux, il faut tout un ou tout autre. Plusieurs autres bons Réglements n'empêchent pas que de temps en temps il ne se glisse quelque fraude qu'on n'a pas su prévoir.

Il y a en outre huit Priviléges de Brodeurs, indépendants de la Communauté, & feulement du ressort de la Prévôté de l'Hôtel, avec titre de Brodeurs du Roi suivant la Cour; plus, deux Brodeurs du Roi, en charges particulieres,

pour

pour les Ouvrages de la Couronne. Ces Brodeurs du Roi ont droit, quand leurs entreprises sont très-pressées, de faire enlever par des Hoquetons les Ouvriers qui leur conviennent chez les Maîtres.

Préparation pour Broder.

QUAND un Brodeur est appellé pour broder un meuble quelconque, il se fait donner les mesures ou patrons de ce qu'on projette, par l'Architecte, le Tapissier, le Sellier, &c; il fait faire ses dessins au simple trait ou coloriés, suivant les cas. Quand ces dessins ont été agréés, il les calque (a) au papier huilé (b), double ce papier d'un autre qu'on nomme grand-raifin, & les fait piquer ensemble. Si c'est un habit d'homme qu'il ait à broder, après avoir fait choisir à celui qui l'emploie, un bout de dessin coloré, qu'on appelle Bord, il fait faire la taille, la fait piquer en plein ou par retraites. Quand le dessin est tout piqué, même les lignes qui tracent les largeurs ou contours extérieurs des patrons, on le pose sur l'étoffe qu'on veut broder, en observant de bien saire rencontrer l'un sur l'autre les angles du dessin & ceux de l'étoffe ; puis avec une poncette, on frotte toute la furface du dessin aux endroits où il est piqué, sans lui donner de secousses, pour que la plus fine poussière en passant au travers des trous piqués, trace le dessin sur l'étosse. Il faut observer de bien sixer le dessin avant de poncer, avec plusieure épingles ou des poids un peu lourds, pour l'empêcher de vaciller, autrement les objets pourroient être poncés doubles; il faudroit les effacer en brossant légérement avec une vergette, ou battre par l'envers avec une baguette, au risque de ternir l'étoffe.

Quand le dessin est suffisamment poncé, on enleve bien légérement le papier, pour recommencer la même opération sur d'autres morceaux d'étofse si le cas l'exige; puis avec une plume de dinde ou de corbeau, ou même un pinceau trempé dans de l'encre, du bleu d'Inde, ou du blanc de céruse préparé, on repasse sur tous les traits de la ponçure le plus exactement qu'il est possible ; il faut que tous les traits soient bien lisibles sans être gros : la correction de l'ouvrage dépend en partie de cette opération. Il faut bien prendre garde de ne rien oublier: la ponçure fait fouvent illusion; si elle étoit un peu brouillée ou trop chargée de charbon, il faudroit fouffler légérement dessus à mesure qu'on desfine, pour en chasser le superflu : ce procédé s'appelle ordonner. Quand le morceau d'étoffe est entiérement ordonné, il faut le brosser, ou passer dessus une mie de pain rassis bien émiettée, pour emporter le reste de la ponçure qui terniroit l'étoffe ou les foies en travaillant.

Si l'étoffe est d'or en lame, de quelques couleurs qui fatiguent trop la vue, ou bariolée de nuances brunes & claires, on pourra poncer & ordonner le

⁽⁴⁾ Voyez à la fin le Vocabulaire, pour ce mot & pour tous les autres qui sont propres à cet Art,
(b) Espece de papier de Serpente préparé.

dessin sur du papier serpente verd, qu'on fixera sur l'étosse par de petits points de soie perdus dans les fleurs; quand on travaille, ces points se trouvent cachés & recouverts par la Broderie: ce qui reste de papier sans ouvrage se trouve à peu-près découpé par le coup d'aiguille, & s'enleve facilement. Ce procédé garantit les étosses délicates de la chaleur des mains & de la poussière qui vole dans l'attelier.

On peut encore, quand ce font des étoffes riches en lames, & par conféquent difficiles à recevoir l'encre, les poncer & les dessiner par l'envers, en faisant le trait plus nourri; il perce assez au travers de l'étoffe pour conduire le Brodeur, & l'on évite les éclaboussures qui arrivent trop souvent quand il faut gratter la lame de l'étoffe pour la dessiner.

Il est assez d'usage d'ordonner les sonds clairs en encre ou en bleu; cependant lorsqu'on veut broder en blanc sur blanc, sur-tout sur fatin, il est bien plus propre d'ordonner en blanc, on y voit assez, & quelques traits qui restent autour des sleurs quand elles sont brodées, n'apportent aucun dommage à l'ouvrage.

Il y a des morceaux qu'il est indissérent d'ordonner sur la table avant de les tendre, comme Robes de semme, Tapis, & en général toute étosse qui reste quarrée; mais les choses contournées, comme Housses, (voyez Pl. 7, fig. 2,) Habits d'homme, Ornements d'Eglise, &c, il est plus sûr de les tendre sur le métier après en avoir pris la taille & avant de les ordonner. Pour dessiner les gazes, canevas, marly & autres étosses claires, il suffit de les poser sur le dessin sans le piquer; les traits paroissent au travers, & l'on peut facilement les tracer à la plume ou au pinceau.

Avant de tendre l'étoffe, il est utile d'en border les parties qui n'ont point de lisiere, avec un bon ruban de sil bien cousu, ce qui s'appelle galonner; ce ruban ou galon sert à résister à l'effort des sicelles qui doivent bander l'étoffe. Quelques Brodeurs se contentent d'un point noué d'un pouce d'ouverture en bonne sicelle, ce qui s'appelle trelisser; d'autres ensin ne mettent rien quand ils ont assez de marge pour placer leurs sicelles sans risquer d'endommager l'étoffe, ou qu'elle rompe en bandant le métier.

Tente du Métier.

C e n'est pas une chose à négliger que la tente d'un Métier; il faut ou une grande habitude ou une grande attention pour conserver quarrément l'étosse dans son droit fil; les Maîtres laissent trop souvent cette besogne à leurs Apprentifs; leur peu de soin ou leur mal-adresse en cousant l'étosse à la coutisse trop lâche ou trop serrée, ou les deux côtés inégaux, dégauchit l'étosse ou l'alonge inégalement, ce qui ne se peut guere réparer quand la Broderie est faite, qu'en lui donnant une estrapade qui la gâte & la corrompt.

Pour bien tendre un Métier, il faut premiérement poser les deux Ensubles, Pl. I, fig. I, bien parallélement d'un bout fur la Chanlatte, Pl. 2, dd, & de l'autre bout sur un Tréteau a, même Planche, en observant que les clous qui attachent la fangle à l'enfuble, foient tournés vers celui qui va coudre à l'ensuble qui est la plus près de lui, & cependant en regard avec l'autre ensuble, de façon que la fangle recouvre les clous & garantisse l'étoffe, si l'on a besoin de la rouler autour de l'enfuble après qu'elle aura été coufue. (Les Brodeurs roulent toujours l'enfuble en dessus de l'étosse, & les Tapissiers au contraire). Enfuite on attache avec deux épingles les deux extrêmités d'une même lissere de l'étoffe qu'on veut tendre, aux deux extrémités de la fangle ou coutisse d'une ensuble; puis on coud avec de gros fil en deux bien ciré, la sangle & l'etosse, en menant l'étoffe ferme de la main qui ne coud pas: il faut arrêter sa couture aux deux extrémités par trois ou quatre points bien lâches; ils romproient en bandant le Métier, s'ils ne l'étoient pas. Quand la premiere longueur sera cousue & les épingles ôtées, il faut arrêter de même les deux extrémités de la feconde lisiere aux deux extrémités de la fangle de la feconde ensuble, & commencer à coudre par le bout pareil à celui par où l'on a commencé; c'est là l'instant de bien faire attention que les mortaises des deux ensubles étant bien paralleles, le droit fil de l'étoffe soit bien vis-à-vis l'un de l'autre, & à une distance bien égale de la mortaise.

Ensuite, si l'étosse a plus de largour que la double étendue des bras de celles qui doivent broder, & qu'elle foit dessinée, on la roule de part & d'autre autour des ensubles, jusqu'à ce qu'il ne reste entr'elles que la double étendue de la main bien écartée, ce qui se nomme empan. Il faut mettre entre les roules de l'étoffe, du papier fin, des linges élimés ou du coton; c'est même ce qui convient le mieux si le fond est de velours, ou s'il y a de la Broderie de faite; car il arrive de rouler & dérouler plusieurs fois le métier dans le cours de l'ouvrage, foit pour en parcourir l'étendue, foit pour le serrer quand on en suspend la sin, soit ensin pour en montrer l'effet aux personnes qui ont commandé l'ouvrage, ou y ajouter quelques ornements. On infinue ensuite une latte, fig. 4, Pl. 1, dans chaque mortaise parallele, qu'on éloigne d'abord l'une de l'autre le plus qu'il est possible, & qu'on fixe ainsi éloignées, avec quatre clous, fig. 14, Pl. 1, que l'on fiche dans les trous de la latte les plus voifins de l'ensuble; on peut même s'aider, pour bander l'étoffe, du secours des clous à tendre, fig. 13, mais modérément; ensuite on enfile dans une très-grosse aiguille une pelotte de ficelle, dont on fait passer un bout deux fois de suite à un pouce de distance dans le galon ou le trelissage qui borde l'étoffe vis-à-vis des lattes e e, fig. 11. On amene ensuite cette ficelle embrasser la latte; on retourne faire deux points pareils, embrasser la latte, & ainsi de même jusqu'à ce qu'on ait parcouru toute la largeur de l'étoffe; on arrête ensuite le bout de ficelle qu'on coupe (pour le séparer de la pelotte) dans un trou de la latte, voisin du clou c ou d, fig. II, Pl. I; puis on reprend l'une après l'autre chaque boucle de ficelle qui embrasse la latte, en tirant à soi d'une main, & soulageant l'étosse de l'autre, ce qui doit raccourcir chaque boucle, bander l'étosse & la ficelle. (Il ne faut pas serrer ce premier côté aussi fort qu'on le pourroit). On arrête le dernier bout de ficelle dans un trou de la latte, voisin de l'ensuble; cette maniere d'arrêter doit se faire sans nœuds ni autour des clous, mais en embrassant la partie extérieure de la latte avec la ficelle, après l'avoir sichée dans un trou, puis tortillant cinq ou six sois le bout de ficelle autour du brin qui est bandé, & ramenant le bout lâche à soi, comme c ou d, fig. II, Pl. I.

On va faire exactement la même opération à l'autre latte; on peut, cette fois-là, bander les ficelles tant qu'on veut; ensuite avec les clous à tendre qu'on siche successivement dans les trous les plus voisins de la mortaise, en amenant vers soi la tête de chaque grand clou, & en appuyant la partie inférieure contre l'ensuble; on parvient, par un effort de levier, à bander l'étoffe sur sa largeur à peu-près comine un tambour; il faut proportionner l'effort à la délicatesse de l'étoffe. Des gens mal-adroits ont quelquesois crevé leur étoffe en voulant trop la tendre. Quand on la juge assez tendue, on substitue un petit clou à l'un des grands; on maintient de l'autre la résistance de l'ensuble; le petit clou en place, on en va faire autant à l'autre bout, & le Métier est tendu. Il faut bien se garder de s'aider du genouil pour pousser la latte en bandant le Métier, comme il est représenté dans la Vignette, sig. r., Pl. 2, on s'expose à s'estropier, si le clou à tendre vient à s'échapper de la latte, ce qui est plusieurs sois arrivé aux Brodeurs: la routine l'emporte souvent sur le danger.

Quand les ensubles sont fort longues ou trop minces, & que l'on tend beaucoup l'étoffe, elles se cambrent en dedans & rendent l'étofse lâche par le milieu; on la retend par le secours d'un garrot à vis ou à levier, qui redresse & contient les ensubles. Voyez Pl. I, fig. 8, 9 & II.

Quand l'étoffe est échancrée ou contournée, ou qu'elle est molle, comme draps légers, étoffes tricotées, &c, il faut d'abord tendre le Métier en toile cholette, serpilliere ou canevas, bien quarrément & peu bandée, puis appliquer l'étoffe bien étalée & fixée d'abord avec plusieurs épingles, puis cousue à petits points dans tout son pourtour; ensuite on retourne le métier pour couper par l'envers & remployer vers les bords tout ce qui se pourroit trouver sous la Broderie. On voit bien que cette toile ou canevas ne sert qu'à remplir les échancrures & conserver le Métier quarré & bien également tendu. Quand l'étofse est foible ou point transparente, on peut laisser la toile tout en plein, cela soutient le point du Brodeur, & donne plus de consistance à l'ouvrage.

Il faut couvrir toute l'étoffe, même l'envers de ce qui est roulé autour de l'ensuble, avec des papiers, des linges ou de la serge, excepté la place où chaque Ouvriere travaille, encore faut-il qu'elle ait sous sa main un petit papier mobile, pour garantir l'étosse du contact de la main. Plusieurs personnes peuvent travailler

travailler ensemble au même Métier, à proportion qu'il est plus ou moins long, toutes les gaucheres du côté d'un ensuble, la main gauche dessu & l'autre dessous, & toutes les droitieres de l'autre côté, la main droite dessu & l'autre dessous, pour avoir les unes & les autres le jour en dedans la main; plusieurs Ouvriers ne peuvent pas changer la situation de leur main en changeant de côté, & cela est fort incommode. Dans les cas pressés, il se place des Ouvriers le long de la latte, en mettant un tréteau sous chaque ensuble. Si l'on a oublié quelques bagatelles dans le milieu du Métier, ou que ce soit de la dorure dure & embarrassante, un Ouvrier se tient à terre sous le Métier, pour tirer & pousser l'aiguille à son camarade qui travaille en dessus.

Il faut que les chaises des Ouvriers soient proportionnées à leur grandeur; les Ouvrieres ne se fournissent que d'aiguilles, dés & ciseaux. Les Entrepreneurs sournissent les broches c, bobines d, pâtés e, talignons h, Pl. r, le seu & l'eau, & toutes les matieres qu'ils veulent qu'on emploie. C'est un des métiers où les semmes gagnent les meilleures journées: on leur donne ordinairement vingt-cinq sols par jour, ou quatre francs pour l'emploi d'une once de passé; cela augmente à proportion qu'il y a plus abondamment d'ouvrage ou que les matieres sont plus sines ou plus délicates. Les hommes sont payés davantage, à proportion de leur talent ou de leur habileté. La journée doit commencer à six heures du matin & sinir à huit heures du soir; la veillée par-delà, se paye double.

Distribution des Etoffes.

SI ce qu'on veut broder est en dorure, le Maître distribue aux Ouvriers plufieurs broches s, s, P.l. I, chargées, les unes de ligneul, d'autres de fil de Bretagne, d'or, de cordon, de trait, &c; il leur donne encore du fil de Bretagne blanc ou jaune, en écheveaux coupés par un bout & nattés; une pelote de cire ou de la bougie, des pâtés, un bouriquet g, Pl. I, des morceaux de feutre ou de serge d'Aumale: tout cela trotte sur le métier pour le service des Ouvriers.

Si la Broderie doit se faire en passé, le Maître distribue ou des bobines chargées d'or à passèr, ou de cordon, ou plus communément en torches r, Pl. 1. Le Maître ploie chaque once d'or en un écheveau de la longueur que doit avoir chaque aiguillée; il donne un coup de ciseau à chaque bout de cet écheveau, puis essile avec les doigts la lame d'or qui recouvre la soie, de la longueur de deux pouces à chaque extrémité des aiguillées; il casse cette essilure & la met au déchet, ce qui donne nécessairement un gros de déchet par once. La partie de l'aiguillée qui reste en soie découverte d'or, sert d'un bout à être ensilée & arrêtée vers la tête de l'aiguille, & de l'autre bout à faire le nœud ou les points perdus dans l'étosse en commençant à travailler. Si dans le cours de l'aiguillée, elle s'écorche en passant au travers de l'étosse, il saut désilerson aiguille, couper la partie écorchée, la mettre au bouriquet, & rensiler le bout d'or qui

BRODEUR,

refte, pour achever de l'employer. Le Maître enveloppe enfuite chaque écheveau dans un papier ou parchemin roulé, qu'on nomme torche, voyez fig. r, Pl. x, plus court que les aiguillées, afin qu'on puisse les tirer à mesure qu'on en a besoin.

Si l'on doit broder en foie ou laine, le Maître délivre aux Ouvriers les foies convenables devidées sur des bobines; assez ordinairement ces bobines sont enfilées en chapelet, comme fig. x, Pl. 1.

Si le Maître donne à travailler en ville, il doit peser toutes les étoffes & les matieres qu'il donne à employer, en charger bien exactement un petit livre que chaque Ouvrier rapportera toutes les fois qu'il viendra chercher des différentes matieres & quand il rendra son morceau sini, pour servir de contrôle à sa sidélité. Toutes ces précautions ne sont de la peine qu'aux coquins.

Des différentes manieres de Broder.

On brode en ronde-bosse, en bas-relief, en or nué, en passe, en gaufrure, en gaufrure, en fatiné, en paillettes, en taillure, en jais, en soie, en chenille, en laine, en tapisserie, en chaînette, en Broderie de Marseille, en nœuds & en blanc. Nous allons expliquer séparément toutes ces différentes manieres de broder, dont plusieurs se trouvent souvent réunies dans un même morceau d'ouvrage.

Comment on Brode en ronde-bosse.

On brode des figures & animaux de ronde-bosse, grandes comme nature : c'est un ouvrage fort rare & de la plus grande magnificence, qui demande beaucoup d'intelligence & de talent. Pour réussir, il faut d'abord faire modeler le sujet par un habile Sculpteur, puis le copier par parties détachées avec des morceaux de drap blanc, neufs, appliqués les uns sur les autres suivant les différentes faillies du modele ; ce drap qui a dû être d'abord bien imbibé d'eau pour lui donner plus de fouplesse à être modelé, prendra à l'aide de l'ébauchoir ou menne-lourd, (voyez fig. ff, Pl. I,) & de plusieurs points de soie, toutes les formes qu'on voudra lui donner. On recouvre ensuite toutes les superficies de morceaux de cartes à jouer, bien imbibés de colle claire; il faut que chaque muscle ou chaque pli soit un peu outré; les sils d'or qui doivent recouvrir, engorgent toujours un peules formes. On recouvre ensuite chaque partie, de morceaux de taffetas blanc ou jaune bien collés & bien étalés dans tous les creux & les recoins de chaque piece : quand tout est bien sec, on dessine sur ce taffetas le détail des parties & le fens de les coucher; puis avec de la foie bien cirée, on coud les fils d'or ou de trait les uns bien près des autres, en suivant le sens des muscles ou des draperies, & donnant aux points de soie une marche réguliere & alterne dans leur rencontre: chaque point de foie qu'on ferre beaucoup en travaillant, se trouve caché par les fils d'or qui les avoisinent, & donnent à l'or la forme d'un travail d'osser. Cet ouvrage s'appelle du relief

Quelquesois, au lieu de faire l'enlevure en drap, on modele en carton les parties de l'objet qu'on veut exécuter; on applique ces parties sur de petits métiers tendus de toile forte; on couvre les superficies de ce carton avec des morceaux de taffetas collés; on coupe la toile fous le creux de chaque morceau qu'on yeut broder ; puis quand tout est bien sec, on coud les fils d'or de la même maniere que nous l'avons indiqué plus haut. Quand chaque partie est dorée & liserée, s'il en est besoin, le Brodeur colle l'envers de son ouvrage avec de la gomme pour en arrêter les points de soie. Quand ces morceaux sont bien secs, il en découpe les bords & les rejoint les uns aux autres suivant son modele, avec des points de foie perdus, ou des fils d'or couchés de façon qu'ils cachent les raccords: il doit préférer de se raccorder dans les endroits où les parties se croisent ou se recouvrent. On conçoit aisément qu'une tête, un bras, un fruit, ne peuvent se broder qu'en deux parties au moins, & souvent en cinq ou six. S'il y a dans le sujet quelques parties saillantes & qui doivent badiner, comme plumes de casques, branches de fleurs, graines ou pistils, le Brodeur les fait en lame, frisure ou paillettes, & les soutient par des fils de fer cachés dans l'intérieur de chaque piece. On ne peut donner que les moyens généraux pour les différents cas ; c'est à l'Ouvrier industrieux à chercher les méthodes les plus sûres & les plus agréables, fuivant que son dessin & les circonstances l'exigent. Les Caryatides de quinze pieds de haut qui sont à Versailles dans l'appartement du Roi, & les ornements qui couronnent son Trône, sont des modeles & des chefd'œuvres au-dessus des détails que j'en pourrois faire.

De la Broderie en bas-relief.

Pour broder en bas-relief des tableaux, rinceaux d'ornement, mascarons, fruits ou sleurs, comme le caparaçon ou la housse de la Planche 7, le Brodeur, après avoir dessiné sur un petit métier les différentes parties de son objet, détachées les unes des autres comme Planche 2, commence par exprimer les plus grandes faillies, fig. 3, 3, 3, Pl. 2, avec de gros sils écrus & cirés, qu'il conduit avec une broche, & qu'il coud les uns sur les autres à plusieurs reprises, suivant le plus ou le moins de relief qu'il veut donner à ses fleurs; ensuite il recouvre ces premiers ligneuls en sens contraire, d'une surface de sils de Bretagne bien cirés & passés à l'aiguille ou couchés à points de soie. Voyez fig. 4, 4, 4, Pl. 2. Il assujétit à mesure qu'il travaille, ses sils & les modeles avec le menne-lourd, pour exprimer toutes les seintes, revers, nervures & ondulations. Quand chaque objet a toutes ses rondeurs & formes dissérentes bien sens

fibles & même un peu outrées, (ce qui est l'ouvrage des plus intelligents Ouvriers, & souvent d'après un modele en cire ou en platre), les Brodeuses couvrent le tout en sens contraire aux derniers fils, avec de l'or en broche cousu à petits points alternes, d'une soie bien cirée, (voyez Pl. 2, fig. 5, 5, 5, 5) les points se trouvent perdus dans les fils, on ne voit plus que l'or faisant l'osier. On casse beaucoup d'aiguilles dans cette opération, à cause de la fréquente rencontre des fils qui font l'enlevure & de leur durcté. Les graines 6, nervures de feuilles 6, & revers 6, se font assez communément de clinquant guipé, ou d'or trait, pour varier les effets. Si quelque objet qui a de l'épaisseur, se termine en vive arête par le bord, on cache l'épaisseur des fils par un cordonnet de foie cousu, qu'on appelle faveur ou vernis; puis on lisere avec la milanese ou le cordon cousu dans le retors, pour exprimer plus purement les formes que les différents travaux avoient confondus, fig. 7,7,7,7. Il faut bien se garder de liserer tout ce qui fait horison, comme dos de revers, horisons de fruits, rondeur de plis d'étoffe, &c; c'est une faute très-commune aux Ouyriers qui manquent de goût. La lissere doit être faite par les meilleurs Ouvriers. Quand plusieurs objets se jouent, ou doivent dominer les uns sur les autres, on les rend plus fensibles en les brodant d'abord séparément comme fig. 7, 7, 7, 7; on les rapporte enfuite les uns fur les autres, comme fig. 8, 8, 8, 8; & chaque bout de cordon o, fig. 7, qui a liseré ces parties, & qu'on a laissé trop long en apparence, on le passe au travers de l'étosse en raccordant; quelques points perdus & cachés suffisent pour fixer ces différents fleurons: on peut augmenter le relief des grandes parties, en coufant à la place qu'elles doivent occuper, un ou plusieurs morceaux de chapeau plus étroits que la Broderie, qui doit les recouvrir : c'est ce qu'on appelle emboutir. Voyez fig. 2, b e.

Quand on a exécuté les différents sujets d'un grand morceau, composés chacun de plusieurs petites parties, on les découpe, on les rapporte sur leur vrai fond, suivant que le dessin qu'on y a tracé l'exige, comme le Caparaçon de la Planche 7. Les queues & choses mignones, se brodent sur le fond même: on le nétoie, on le met en taille, on le colle, & l'ouyrage est fini.

De la Broderie en Or nué.

Pour faire un tableau en or nué, comme Pl. 3, fig. 1, il faut d'abord que le sujet soit dessiné de traits un peu gros, & par une main habile, sur un taffetas doublé d'une toile un peu forte. Le Brodeur commence par couvrir toute la surface de son tableau avec des brins de gros or lancés & arrêtés seulement aux deux extrémités, comme B, fig. 1: quelques Brodeurs estiment qu'il vaut mieux faire les carnations de rapport, & par conséquent éviter de lancer l'or sous ces parties; mais la premiere méthode est plus générale & plus magnissque. Les brins d'or se touchent, & l'Ouvrier n'apperçoit les contours qu'à chaque

fois qu'il fiche fon aiguille pour recouvrir l'or en embrassant deux brins à la fois, fuivant les nuances d'un modele peint qu'il doit avoir devant lui ; les points de foie se touchent de tous les côtés dans les endroits sombres, & cachent absolument l'or. Pour les demi-teintes, on laisse voir l'or de l'épaisseur d'une soie entre chaque point, & ainsi en dégradant les nuances, & laissant appercevoir plus d'or à proportion qu'on veut augmenter les lumieres, jusqu'à ce qu'enfin l'or ne soit plus arrêté que de loin en loin par des soies très-fines & très-claires, comme c, fig. r. Les carnations se sont toutes en soie plate du sens contraire à l'or, à points fatinés très-fins, comme D, fig. I, ce qui s'appelle point de bouture. Les cheveux & la barbe se brodent en tournant, aussi à points sendus du fens que les boucles ou les ondulations l'indiquent. Il n'y a point d'ouvrage où il faille un affortiment auffi complet de nuances de toutes les couleurs ; le Brodeur doit toujours avoir une vingtaine d'aiguilles enfilées, pour moins s'impatienter, & ne pas perdre l'idée des dégradations de ton qu'il veut donner à son objet : l'or nué est fans doute l'ouvrage le plus long, & celui où il faut réunir le plus de patience à l'intelligence la mieux foutenue.

On ne voit plus guere de cette précieuse Broderie, que sur les orfrois des anciens ornements d'Eglise; la dépense en est considérable, & les Ouvriers en ont à peu de choses près, perdu l'habitude & le talent.

L'or nué bâtard est moitié moins couvert de sils d'or; les intervalles sont faits en soies nuées avant de lancer les sils d'or; on recouvre ces sils par le même procédé de l'autre or nué, en se raccordant aux nuances des intervalles, ce qui donne à peu-près le même effet, quoique moitié moins riche & moins brillant. Il est ridicule de liserer ou border les moulures d'architecture, quand il s'en trouve dans ces tableaux, ou les bords des vêtements, avec de gros cordons d'or; c'est absolument sortir du genre. Plusieurs Brodeurs de l'autre siecle sont tombés dans ce désaut par une magnissence mal entendue. C'est à peu-près comme quelques Pestntres Allemands, qui, pour mieux représenter la lumiere d'une lampe, l'ont sait en relies dans leurs tableaux.

De la Broderie en Passé.

Pour la Broderie en Passé, comme Pl.4, sig. 3, & Pl.9, sig. 1, il faut que chaque objet n'ait tout au plus que six lignes de largeur, afin que chaque point n'ait pas trop d'étendue & soit solide; si l'objet a plus de largeur, comme le galon de la sig. 3, on le divise en plusieurs parties c, c, c, c, & on le refend de maniere qu'on puisse y revenir à plusieurs sois pour l'exécuter en totalité.

Pour que le passé soit solide, chaque point doit embrasser en dessus comme en dessous toute la largeur de la partie qu'on brode; il faut prendre chaque moulure un peu de biais pour leur conserver mieux leur forme, serrer & rapprocher imperceptiblement chaque point dans l'intérieur des contours, & les écartant

D

BRODEUR.

aussi imperceptiblement à l'extérieur du contour parallele, de maniere que les points tournent petit à petit en décrivant les courbes, & restent cependant toujours à peu-près de la même longueur. Voyez d d, fig. 3. Pour les ornements d'Eglise à deux endroits *, & les choses qui ne doivent point être doublées, l'Ouvrier, avec un peu d'attention & fans faire de nœud, fait cacher le premier & le dernier point qui arrête son aiguillée, comme e, fig. 3; il y en a même qui n'arrêtent jamais autrement; ils évitent les passages d'une fleur à l'autre, & font leur passé avec assez d'adresse pour qu'on puisse se fervir indiftinctement d'un ou de l'autre côté de ces vêtements; tels sont les habits de drap rouge d'un côté & bleu de l'autre, qui nous viennent d'Angleterre, & qu'on brode de cette maniere : c'est ce qu'on appelle passé à deux endroits. On a même trouvé l'art d'orner un des côtés de cette Broderie avec des paillettes & de la frisure, sans que les points paroissent de l'autre côté; ce qui se sait en sichant son aiguille en biais & la repassanc de même, sans embrasser aucun sil d'or du passé, le point se trouve caché dessous. Quelques Ouyriers dressent leur métier tout debout pour pouvoir regarder à l'envets & à l'endroit, en travaillant ces petits agréments. Pour les queues de fleurs, petites palmes & desfous de compartiments, comme la partie du galon uniforme de MM. les Lieutenants Généraux, f, f, fig. 3, Pl. 4, & a, a, a, Pl. 8, fig. 1, il se fait un passé très-étroit, dont le point est plus alongé que l'autre passé; il faut les mêmes égards quand on a des courbes à décrire ; ce passé s'appette en barbiches : il est moins brillant que l'autre, & fait une variété souvent nécessaire.

On a long-temps brodé les fonds de galons & autres parties fourdes en cordon passé, ce qui faisoit très-bien jouer les différents objets, & mettoit des repos, comme Pl 8, fig. 1 & 2; mais aujourd'hui on yeut tout brillant, & le cordon est relégué aux Frangers.

Quand on a du passé à faire sur velours ou sur quelqu'étosse brochée, il est assez d'usage de faire découper le dessin en vélin, ou tout au moins en papier, qu'on bâtit à petits points sur l'étosse, pour soutenir le passé, lui donner de l'égalité & l'empêcher de s'enterrer; on conçoit aisément que cela dépense un peu plus d'or.

Le bâton de Maréchal de France est revêtu de velours bleu, brodé en passé de trente-six sleurs de lys d'or; il a dix-huit pouces de long. Le nom de chaque Maréchal, avec la date de sa promotion, est gravé sur la virole d'or qui termine le bâton.

Du Passé épargné.

Le passé épargné se fait avec de l'or beaucoup plus fin, en sichant l'aiguille en dessous, tout à côté du trou par où elle vient de passer; l'or n'embrasse que

^{*} On brode ensemble une moire cramoisse & une moire blanche ou verte, enles appliquant l'une fur l'autre, cela donne deux Chapes ou Chasubles, avec les frais d'une seule Broderie.

la furface extérieure de l'objet qu'il brode; il faut de même qu'à l'autre passé, prendre chaque moulure en biais, & tourner les courbes & rouleaux avec la même attention. Ce procédé dépense plus de moitié moins d'or, aussi est-il moins cher & moins solide que l'autre passé; on n'en fait guere que des jarretieres ou des sacs à ouvrage.

La plus grande difficulté de l'un & l'autre passé, est de bien conserver les formes, & que les points qui expriment les contours courbes, ne fassent point la scie ou dent de chien. Les Dames qui brodent presque toutes pour leur plaisir, & qui réussissent affez bien par les autres procédés, échouent quand elles entreprennent de broder en passé: les nuances & les paillettes leur conviennent mieux.

De la Broderie en Guipure.

Pour broder en guipure, voyez Pl. 4, fig. 1, il faut premiérement poncer & dessiner sur le vélin, le coupon K de l'objet qu'on yeut exécuter; quand ce coupon doit être répété plusieurs fois, on attache l'un sur l'autre quatre ou cinq morceaux de vélin, avec de petits tenons de la même matiere, qu'on passe de part en part. On fait ainsi cinq ou six petits livrets pour un habit d'homme, sans compter les pattes, soupattes, coins & colets; ce livret étant posé sur une table de tilleul, on découpe tous les contours & refentes avec un fer tranchant u, u, Pl. 1, en laissant de temps en tempedo petitos brides pour contenir les objets dans leurs éloignements respectifs, voy. Pl. 4, quand on les placera sur l'étoffe. Quand tout le déssin est découpé & évuidé, on arrache les tenons, & cela donne nécesfairement 4 ou 5 coupons bien exactement pareils. Quand on en a le nombre suffisant (ce que la taille indique), en observant que les objets tournés à droite, ne peuvent guere servir pour les objets tournés à gauche en retournant le vélin, à cause d'une petite rondeur que le fer lui donne sur les bords en le découpant. Si ce vélin est destiné pour Broderie en or, il a fallu le peindre en safran, & le laisser bien sécher avant de le découper : il y a du vélin de plusieurs épaisseurs. Un bon Découpeur se contente ordinairement de ce talent ; il faut qu'il sache un peu dessiner.

Quand le Brodeur a tous ses coupons prêts, il ponce le dessin général sur l'étosse, en dessine seulement les retraites ou points de rencontre de ses coupons de vélin; il dessine aussi les queues, graines, sleurs, & tout ce qui ne doit pas être exécuté en vélin; ensuite place ses coupons sur la ponçure, suivant que le dessin le lui indique, voyez Pl. 4, sig. 1, a, l, m, & il les sixera avec des points de soie sine, m, m. Il ne collera pas son vélin, comme sont quelques mauvais Ouvriers; l'humidité le désormeroit & le feroit racourcir. Quand tout sera bâti & arrêté, il coupera toutes les brides avec des ciseaux, & les supprimera. Les Ouvrieres recouvrent ensuite ce vélin en travers, d'un ou de deux brins d'or, n, n, roulé sur une broche qu'elles conduisent alternativement de

droite à gauche du vélin, en fixant l'or à chaque retour avec un point de soie cirée, le plus près du vélin qu'il est possible, sans pourtant le gêner; de façon que l'épaisseur du vélin & les retours de l'or, cachent absolument le point de soie. Si la partie que l'on guipe est trop large pour être faite d'un seul point, & qu'elle soit divisée en plusieurs refentes comme o, o, l'Ouvriere conduit son or point à point fur toute la largeur de l'objet, en exprimant chaque refente par le point de soie qui coud l'or; puis elle ramene sa broche en sens contraire, les points très-enfoncés & très-près de ceux de la rangée précédente, & ainsi jusqu'à ce que l'objet foit couvert d'or d'un bout à l'autre. On lisere la grosse guipure en cordon ou en milanese, pour dessiner & exprimer davantage les contours, surtout quand plusieurs compartiments se jouent les uns sur les autres, ce qui ne se fait cependant que pour les gros ouvrages, comme équipages, ornements d'Eglise, &c. On fait de la guipure sans vélin, sur sil ou sur ligneul; quand on veut faire des morceaux détachés & badinants, on les guipe fur des lames de plomb, pour empêcher que l'humidité ne les racornisse, si elles doivent être exposées à l'air. On guipe en frisure & bouillon à points enfilés & employés l'un après l'autre du même fens du passé , comme g , g , g , fig. 3 , Pl. 4 , ce qui donne plus de relief que le passé, fait variété, & est aussi solide. Quelquesois on guipe les tiges, petits tronçons d'arbre, & moulures de compartiments, de quatre ou cinq points de frisure, puis quatreou cinq points de bouillon alternativement, le fombre de la frisure & le luisant du bouillon font un mélange agréable : il faut pourtant être fobre de ce procédé. Voyez fig. 7.

On guipe en trait & clinquant: cette derniere guipure differe dans son arrangement, en ce que les brins d'or filé & la frisure, doivent être bien exactement rangés à côté les uns des autres sans jamais se croiser ni se recouvrir; le clinquant, en le guipant, doit à chaque retour recouvrir le tiers ou même la moitié de sa lame. Voyez Pl. 3, fig. 4, une des grandes slammes qui sont le plein du manteau de l'Ordre du Saint Esprit. On lisere quelquesois cette guipure de milanese ou de cordon. Le clinquant ne s'emploie guere à d'autres usages; il faut des dessins assorties à ce procédé, la lame étant sujette à se casser quand elle a trop de portée, ou qu'elle tourne trop court. Les graines, revers de feuilles & petites moulures saites en clinquant, comme s, s, Pl. 4, fig. 1, sont valoir le reste de l'ouvrage, & lui donnent du mouvement & de la

légéreté.

De la Broderie en Rapport.

Tour ce qui se brode par parties détachées sur de petits métiers, pour être ensuite rassemblé l'un sur l'autre, & prendre plus ou moins d'élévation, s'appelle du rapport; mais on entend communément par Broderie de rapport, les bordures d'habits d'homme, compartiments de jupes, brandebourgs & autres morceaux que les Brodeurs tiennent en magasin, prêts à être appliqués sur tel fond

fond qu'on youdra. On commence, après que le dessin est ordonné sur tassetas, toile ou papier jaune, par profiler tous les contours extérieurs avec une chaînette d'or, nommée pratique, & cousue à petits points de soie, comme b, b, b, Pl. 4, fig. 5; ensuite s'il y a quelques fleurs ou compartiments qu'on veuille traiter légérement, on applique des bandes de réseau fait au boisseau, comme g, g, que l'on fixe par des points de foie dans les fleurs qui le bordent, & qui cacheront & recouvriront ces points quand elles feront brodées. Quelque fois les Ouvriers font eux-mêmes leur réseau sur la place même, par des points lancés & recroifés, qui n'entrent dans l'étoffe qu'aux endroits qui doivent être recouverts de Broderie, comme d, d; ce procédé est bien plus long, mais aussi il est plus délicat & plus exact. Ensuite on brode le passé si le dessin l'exige; on applique les fleurs de paillons p, p, p; on les guipe avec la frisure ou le bouillon, en laissant toujours déborder un peu de la pratique q, q; on fait les feuilles h, h, en paillettes comptées ; les tiges i, i, en frifure guipée, toujours en laissant déborder à peu-près la moitié de la pratique. Quand le morceau est tout brodé, bien nétoyé, collé, féché, on le découpe avec des cifeaux pour ôter tout le fond qui paroît, même celui qui est sous le réseau, à moins qu'on n'ait mis fous ce réseau en commençant à travailler, un ruban d'argent ou de nuances: on peut même ajouter ce ruban après que la Broderie est découpée: Quand elle est ainsi dégagée de tout son sond, on la pese pour en savoir au juste la valeur; puis on la bâtit communément sur du papier bleu, pour la serrer en attendant qu'on la vende. Cette Broderie se vend depuis 18 jusqu'à 36 livres l'once, suivant le prix des matieres dont elle est composée. La pratique dont l'Ouvrier a d'abord profilé son ouvrage, sert à sicher le point sans gâter la Broderie, quand on veut l'appliquer sur telle ou telle étosse. Les Lyonnois, au lieu d'une pratique, ne liserent leur Broderie en rapport, que d'un frisé en deux, ce qui est moins solide. Il se fait des Broderies de rapport en guipure, satiné, clinquant ou nuances, même en chaînette, tant on a trouvé commode de pouvoir avoir en vingt-quatre heures, ce qui ne peut se broder qu'en un mois. Les Broderies de rapport ont encore l'avantage de pouvoir être transportées successivement sur des fonds différents.

De la Broderie en Couchure.

La couchure se fait avec de gros or filé, roulé sur une broche, un, deux, & jusqu'à trois brins ensemble, qu'on coud à plat les uns bien à côté des autres, d'un même point de soie, (voyez Pl. 4, fig. I, f, f). On en met à côté les unes des autres autant de rangées qu'il en faut pour couvrir telle ou telle surface, comme les sleurs a, e, ou la moulure f, f. La plus grande difficulté de la couchure, est de rendre les retours des rangées d'or imperceptibles comme u, u, u, si la seconde rangée d'or est plus longue que la première, & ainsi des Brodeur.

autres. Pour exécuter en couchure un objet qui s'alonge en s'élargissant, il faut échapper un feul des trois brins d'or qui sont sur la broche; on l'arrête de quelques points de foie vers le retour, & l'on conserve ainsi le coulant du contour u, u, que les trois brins corromproient. Comme les points de foie de la couchure paroissent beaucoup, on lui donne le nom de la figure que ces points expriment par leur rencontre; ainsi on dit couchure de deux points a, a, en chevron b, b, en écaille, en losange, en serpenteau, &c. On peut varier à l'infin; ces rencontres de points dont je donne ici les figures les plus en usage. Quelquefois la couchure se fait à contre-sens de plusieurs points de fil comme h, h, pour lui donner quelques ondulations & varier les luisants de l'or; d'autres fois on recouvre les points de soie f, f, avec de la frisure, ce qui s'appelle couchure à la barre. Quelque soin que l'on prenne en faisant la couchure, les formes & contours sont toujours corrompus; on leur rend leur pureté en les liserant d'un frisé en deux, comme t, t, conduit à la broche & cousu de petits points de soie. On peut diviser la trop grande largeur d'un galon ou compartiment avec du clinquant plissé cousu de soie comme g, g, ou des mosaïques de clinquant plat de disférentes formes, ornées de points de frisure, comme l, l. Les queues se font ordinairement en or frisé & couché. Quelquesois on ajoute sur les retours de la couchure des ombres en soie; comme la fleur u, u, ce qui sert en même temps à cacher les retours, & faire jouer les différents objets. D'autres fois on représente en soic plate une ombre portée sur le fond de deux ou trois lignes de largeur, ce qui fait un fort bon effet sur le gros-de-Tours & sur le velours : cette ombre portée doit être de même couleur que le fond. En général, la couchure est la plus commune & la moins solide des Broderies; elle se dégauchit & s'altere facilement : on n'en fait guere que les petits ouvrages pour les Foires.

L'or frisé ne peut être que couché, il s'écorcheroit en passant au travers de l'étosse.

On fait en couchure de deux brins, des fonds entiers de grands ronds tournés en spirale, comme fig. 2, en les commençant chacun par leur centre. Ces ronds en se mêlant les uns dans les autres, reçoivent dissérents rayons de lumiere dont le mêlange est fort agréable, sur-tout s'ils servent de sond à de grands courants de gros objets brodés en nuances. On fait de pareils sonds en jais blancs ou jaunes.

De la Broderie en Gaufrure.

Pour broder en gaufrure, il faut, après que l'objet est dessiné sur l'étosse, lancer tout en travers de cet objet, de gros fils bien cirés, à deux lignes les uns des autres, comme a, a, sig. 2, Pl. 3. On arrête ces fils bien droits & bien paralleles de distance en distance, avec de petits points de soie cirée, comme a, a, de maniere que les sils ne puissent plus être dérangés; ensuite en commençant par une extrémité de l'objet, comme b, b, on recouvre ces sils en sens con-

traire, avec de l'or en deux brins roulé sur une broche, qu'on coud serme de deux en deux brins de fil, d'un bout à l'autre de l'objet, comme c, c; on revient ensuite, & l'on fait quatre rangées en suivant le même calcul, ce qui donne à chaque rencontre quatre points de soie paralleles; ensuite on continue quatre rangées d'or en rétrogradant d'un fil, chaque point de foie de chaque rangée, toujours d'un bout à l'autre, comme d, d; puis on reprend le premier calcul de quatre rangées, toujours alternativement, jusqu'à ce que la surface qu'on se propose soit absolument couverte d'or, ce qui imite assez bien l'osier. Les points de foie doivent se trouver cachés par le relief du sil; il faut, comme à la couchure, lâcher & coudre un brin d'or de la longueur d'un point aux retours, quand la forme arrondie de l'objet s'alonge en s'élargiffant, comme e, e. En général, il faut, pour tout l'or que l'on coud sur les étoffes, tant en gaufrure, couchure, guipure, que satiné, bien tirer la broche, & mener l'or ferme à chaque point avant de tirer tout-à-fait le point en dessous; il faut encore avoir grand soin que les brins d'or ne se croisent jamais & soient toujours rangés bien à plat les uns auprès des autres, si ce n'est aux extrémités où cela est indissérent. On laisse ordinairement passer hors l'objet en commençant, huit à dix lignes du fil d'or; on en laisse autant en coupant l'or pour séparer la broche quand on finit comme f, f. On passe ensuite ces bouts d'or au travers de l'étoffe avec le secours d'une aiguille à passer les bouts; ou même avec celle qu'on tient. Pour rendre à la gaufrure ses formes & cacher les retours, on la lisere d'une milanese ou d'un cordon g, g, qui se coud, non pas en l'embrassant par le point de soie, comme pour la milanese; mais en sichant l'aiguille dans le retors du cordon, & donnant un petit tour de broche en dehors, puis en dedans la main, ce qui cache absolument le point. Cette lisiere doit un peu mordre sur la gaufrure. Quand les morceaux gaufrés doivent être découpés & rapportés ailleurs, on les profile de fix ou huit brins de foie brune cousue à très-petits points : c'est de ce travail que sont faites les sleurs de lys des tapis de la Couronne. Il est plus solide que brillant.

De la Broderie en Satiné.

Le fatiné ressemble à la gausture dans sa marche; il en dissere en ce qu'on change la révolution des points à chaque retour; que souvent on satine l'or en un seul brin, & que les sils de l'enlevure sont très-près les uns des autres, & souvent d'épaisseur dissérente; pour les têtes, les gros fruits ou les grands rinceaux, le Brodeur semble oublier quelques points de soie sur les grandes saillies, pour les laisser lisses, & augmenter le luisant de l'or en cet endroit. Tous les détails du satiné sont à l'article du Bas-relies.



De la Broderie en Paillettes.

Pour broder en paillettes, comme Pl. 4, fig. 3 & fig. 6, il faut en avoir près de soi de différentes grandeurs, par petits tas, sur un ou deux pâtés, comme Pl. 1, fig. e, ainsi que du bouillon & de la frisure; l'Ouvrier enfile une trèsfine aiguille de foie cirée (la couleur n'y fait rien); après avoir arrêté un premier point dans l'étoffe, il enfile dans cette aiguille un grain de frisure, puis une paillette, qu'il fait couler le long de son aiguillée jusques sur l'étosse; il fiche fon aiguille dans l'étoffe, la tire de l'autre main, & la ramene tout de fuite en dessus, à la distance d'une demi-paillette; il en enfile une seconde, puis un grain de frisure qu'il fait couler comme la premiere fois: il fiche son aiguille dans le trou de la premiere paillette, retire l'aiguille en desfous, ce qui fait recouvrir la moitié de cette premiere paillette par la moitié de la feconde. Le second point de frifure doit paroître se rejoindre au premier, & ne faire qu'une ligne; on l'aide quelquefois avec la pointe des cifeaux, ou celle d'une grosse épingle; le Brodeur ramene son aiguille en dessus, enfile une paillette & un grain de frisure, & continue ainsi tant que l'objet l'exige, en changeant de grandeurs de paillettes, suivant les places & la forme de l'objet qu'il exécute, comme a, fig. 6, & finissant toujours comme il a commencé, par un point de feifure pour arrêter la derniere paillette ; ce qui fe fait en frifure peut se faire en bouillon, cela est arbitraire. Les grains de frisure ou de, bouillon doivent être coupés un peu plus longs que l'espace qui est entre les deux paillettes, afin qu'en serrant le point, ils ne paroissent faire qu'un seul fil d'or qui attache & barre les paillettes. On varie l'arrangement de ces points de frisure, comme on en peut voir quelque exemple, Pl. 5, fig. 3, 4 & 5. Quelques perfonnes attachent d'abord leurs paillettes avec de la foie, puis la recouvrent de frisure; cette double opération assure beaucoup l'ouvrage, & le rend plus solide. Excepté la derniere paillette de chaque rangée, on ne voit dans tout le cours de l'ouvrage que la moitié de chaque paillette ; elles se trouvent arrangées comme des écus quand on les compte. Les personnes qui visent à l'économie, espacent un peu plus chaque paillette en travaillant, ce qui devient confidérable fur la quantité; mais l'ouvrage est moins solide, & les formes moins exactes: cette différence va quelquefois à plusieurs onces entre deux Ouvriers qui brodent chacun un morceau pareil.

On brode en paillettes à deux endroits, c'est-à-dire, que cette façon de broder n'a pas d'envers, & qu'il y a des paillettes dessous comme dessus l'étosse. Pour opérer, il faut que le métier soit debout entre les jambes de la personne qui travaille; elle a deux aiguilles ensilées: quand la premiere aiguille que siche la main droite, a passé par le trou d'une paillette que présente la main gauche, l'étosse entre deux, la main gauche siche son aiguille dans le trou de la paillette

qui est de son côté, & tout de suite dans le trou d'une paillette que présente la main droite, l'étosse entre deux; alors on tire les deux aiguillées en même temps, & le point de frisure de chaque côté se met à sa place comme à l'autre procédé; on continue ainsi tant que le sujet l'exige: cette Broderie est fort longue & très-rare.

Quelquesois après avoir cousse les paillettes en soie, on recouvre cette soie de trois ou quatre brins de trait, comme fig. 6, Pl. 5, ce qui laisse bien mieux briller les paillettes. D'autres sois on les attache avec de la soie rouge ou verte, pour leur donner une teinte d'avanturine; on en recouvre quelques-unes de points de soie courts & longs. Ces variations donnent moyen de faire jouer les objets qui s'avoisinent, quoique d'une même matiere.

On emploie des paillettes comptées fur de l'enlevure, pourvu que les formes foient fimples.

On vient tout nouvellement de faire des paillettes colorées une à une, & de la frisure de couleur.

On emploie aussi les paillettes séparément pour former des graines de fruits ou des agréments dans les mosaïques; on en seme des fonds entiers, puis on les attache chacune de deux points d'or en croix.

Depuis qu'on a imaginé de colorier & vernir des lames d'argent, les Brodeurs en font des bouquets & des guirlandes, imitant en quelques fortes les pierres précieuses; ils ont même depuis peu de temps, trouvé l'art de nuer & dégrader le ton de ces lames, en les recouvrant plus ou moins avec des points de soie de nuances afforties. Voyez fig. 11, Pl. 5.

En 1756, on a imaginé des paillettes d'acier noir-d'eau, & des paillettes de verre noir, pour les Broderies de deuil; il ne fe passe guere d'années qu'on n'invente quelques petites nouveautés que la mode adopte & résorme tour-à-tour.

On appelle paillettes percées, celles qui le font de plusieurs trous; on en varie les formes à l'infini. Celles qui font le plus en usage, font dessinées Pl. 5, fig. 8, f, g, h, i, l, m, n, o, p, q, r, & l'on en trouve de toutes prêtes chez plusieurs Tireurs d'or. Celles de la figure 9, & autres à volonté, doivent être découpées suivant le dessin qu'on en fournit. On voit fig. 8, bis, & fig. 9, bis, la maniere de les attacher avec la frisure ou le bouillon.

De la Broderie en Taillure.

Nous avons dit dans l'Introduction que la Broderie en taillure étoit la premiere & la plus ancienne des Broderies: en voici les procédés.

Soit qu'on la fasse en étofse d'or, de soie ou de laine, on ponce d'abord sans ordre & le plus rapproché qu'il est possible (sur l'étosse qu'on veut découper), les sleurs ou compartiments dont on a besoin, comme sig. II, Pl. 5; on les dessine avec toutes leurs nervures; on découpe ensuite toutes ces pieces avec des ciseaux, en les laissant de trois ou quatre lignes plus longues aux endroits

BRODEUR.

qui doivent être recouverts par d'autres. On les numérote par l'envers de numéros pareils à ceux qui doivent être sur chaque partie du poncif, & qui serviront. à les reconnoître quand elles seront découpées & qu'on voudra les mettre en place. Cette premiere opération s'appelle faire l'épargne. Si l'étosse à tailler est trop mince, on lui donne de la consistance en collant du papier à l'envers avant de la dessiner; cela empêche les pieces découpées de s'essiler.

Si l'étoffe qu'on veut découper est précieuse, ou qu'on ait beaucoup de morceaux pareils, voici une autre maniere de préparer l'épargne. On pique deux papiers ensemble du dessin qu'on veut exécuter; on découpe un de ces dessins en autant de petites parties que le dessin le permet; on réunit toutes ces parties sans ordre & le plus rapprochées qu'il est possible, sur un papier blanc de la largeur de l'étosse à découper: on trace tous ces contours en crayon bien exacte-

ment; on les pique, & l'épargne est faite.

On ponce ensuite le dessin général sur l'étosse qu'on veut broder; on dessine légérement & un peu en dedans, les principaux contours; on dessine encore les queues, graines, &c, qui ne sont point de taillure, comme K, K, fig, 12; puis on enduit de colle ou d'empois l'envers de chaque morceau de taillure, surtout les bords; on place chaque morceau sur les contours tracés sur l'étosse suivant les numéros du poncis; on l'étale & on l'appuie bien proprement au travers d'un papier bien sec, ayant attention que les emmanchements des compartiments interrompus r, r, r, r, r, se suivent bien, & ne paroissent point casses.

Quand tout est bien sec, les Ouvriers profilent tous les contours extéricurs, en mordant un peu les points dans la taillure; puis ils liserent tous les contours nervures, revers, &c, avec du cordon ou de la milanese, comme l,l; quelquesois on exprime les ombres par de longs points de soie ou de laine, comme m, m, ce qui s'appelle harpé ou hachebaché. Quelquesois on enleve le dessous des seuilles ou compartiments, avec des mocreaux de drap ou de serge, ce qui s'appelle emboutir. Les caparaçons, tapis d'étalage, couvertures de chariots, se sour la campagne, se sont en saine, de ce genre de Broderie. Les sigures de bannieres pour la campagne, se sont en saine, & pour les carrosses & meubles riches, la taillure se fait de glacé ou de tissu d'or: on y mêle quelquesois des seuilles ou des moulures de guipure ou de fatiné, & de petits enjolivements en paillettes.

Il se fait aussi de la taillure en peaux d'agneau d'Astracan, ou hermines teintes, puis rebordées & ornées de chenille ou de paillettes: cette invention n'est pas

ancienne, & peut encore se perfectionner.

Comme il feroit presqu'impossible d'exécuter en fabrique des étosses brochées, suivant les dissérentes formes des pentes, chantournés, impériales, & autres parties d'un meuble complet, on y supplée en découpant les sleurs & feuilles de ces étosses, pour en former, en les réunissant sur un sond uni, les bordures & encadrements convenables, suivant les contours donnés par le Tapissier. Il a d'abord fallu saire un dessin, où ces sleurs & les queues qui doivent

les emmancher, fussent tracées; on bâtit à petits points tout autour, chaque fleur, suivant la place que le dessin indique; on la profile de soie assortissante au fond ou à sa nuance; on brode à points, les queues, seuilles & autres liaisons nécessaires: on colle l'envers, & l'ouvrage est fait. Il y a beaucoup d'apprêt à cette sorte de taillure. Il y auroit beaucoup d'économie à faire brocher par la Fabrique, toutes les fleurs & seuilles pareilles, sur une même ligne & le plus rapprochées possible.

De la Broderie en Jais.

La Broderie en jais se sait en enfilant chaque grain de jais, ou d'une soie bien cirée, ou d'un laiton très-sin, qu'on emploie ensuite comme la soie passée, sur la superficie des objets, voyez Pl. 5, sig. 14, a, a, a, en choisissant les grains plus ou moins longs, suivant la largeur de l'objet b, b. Il saut que le dessin soit composé exprès pour ce genre de travail, qui ne peut guere exprimer les choses groupées ou suyantes: comme le tuyau du jais est ordinairement fort étroit, quand on le coud avec de la soie, au lieu d'aiguille, on passée la soie dans la boucle que forme un crin ployé en deux; cela coule plus librement; il est vrai qu'il saut saire le trou dans l'étosse avec une aiguille, chaque sois qu'on veut employer un grain. Il est à propos que le point de soie soit un rien plus long que le grain de jais, autrement, ou le jais casseroit, ou il couperoit la soie qui le coud. On lisere ordinairement le jais avec de la chenille, pour garantir les mains de ceux qui en veulent dans seurs habits; cette matiere égratigne facilement: elle est en général d'un mauvais usage pour les hardes.

On couvre des fonds entiers de jais jaune ou blanc, coufu en plusieurs spirales qui se consondent les unes dans les autres, & qui imitent assez bien l'or & l'argent: les sleurs & fruits brodés en chenille ressortent très-bien sur ces sortes de fonds.

On entremêle quelquesois les fleurs brodées en jais, de paillettes de verre, margueritains, & petits grains de différentes formes, comme c, c, c, fig. 14. Le meilleur jais vient de Milan; il faut qu'il soit court, bien égal de grosseur & coupé bien net: à Paris, ce sont les Émailleurs qui le sont & qui le vendent.

De la Broderie en Nuances.

La Broderie nuée, soit en soie, en laine ou chenille, exige beaucoup de goût & d'intelligence; non-seulement elle exprime la forme des objets, comme celle d'or ou d'argent; il faut encore qu'elle peigne leur couleur & leur dégradation: l'Art de fondre les nuances pour faire sentir la lumiere ou la rondeur, n'est pas un art facile. Combien de gens s'applaudissent de leur ouvrage, qui n'en ont pas les premiers éléments? Non-seulement les points doivent se courber suivant les nervures ou les artérioles des seuilles, pour en exprimer le mouvement. Voyez Pl. 3, sig. 7, a, a, a. Il faut encore placer les teintes à propos, éviter les épaisseurs; elles ôtent la grace & la légéreté de l'ouvrage; il faut

encore, & sur-tout pour les sleurs, éviter la multiplicité des nuances; les Ouvriers médiocres croyent n'en jamais mettre assez; ils n'osent à propos sauter une ou deux nuances pour heurter les effets : il faut, tant qu'on le peut, faire de grands points dans les grandes parties, la multiplicité des petits points ôte le lustre de la soie; il est encore à propos d'éviter de toucher la soie en travaillant, encore moins passer le dez dessus; que toutes les sleurs d'une même espece ne soient pas toutes du même ton, comme il arrive trop souvent, la Nature en présente de claires & de brunes, il faut l'imiter, c'est une maîtresse sûre.

On brode en soie des tableaux d'histoire de toutes grandeurs, des paysages, & quelquefois même des portraits (a); mais ce font des chef-d'œuvres très-rares, & ceux qui les ont faits ont toujours eu la docilité de se laisser conduire par d'habiles Peintres. La foie plate & la trême d'Alais, font les matieres préférables pour ce genre d'ouvrage ; on l'emploie à points fendus & rentrants les uns dans les autres, foit en fuivant le fens des muscles, soit tout d'un sens, cela est arbitraire. Il ne faut point d'enlevure sous la Broderie en soie nuée ; cela est d'aussi mauvais goût que les lumieres en relief dont quelques Allemands ont cru embellir leurs tableaux. Comme la foie plate est fort grosse quand on l'achette, on la refend facilement avec les doigts par aiguillées aussi fines qu'on le desire.

Les fleurs & compartiments pour meubles ou vêtements, se brodent ordinairement avec la soie de Grenade, sur-tout si c'est en passé. Quoique les ombres ne soient dans la Nature qu'une privation de lumiere qui présente les nuances des objets plus fombres & plus éteints, il est d'usage de les exprimer, (surtout pour les fleurs brodées), par des teintes de plus en plus vives; on n'ose pas (même pour les choses qui sont sensées plus éloignées de l'œil), hafarder les demi-teintes ni ces couleurs fales & équivoques qui donneroient tant de fraîcheur aux fleurs dominantes, & les rendroient plus vives & plus faillantes: l'habitude fait qu'on n'est point choqué de ces contre-sens, qui démentent chaque jour les meilleurs tableaux. Depuis quelque temps on préfere à la foie de Grenade, un cordonnet fin & égal, dont le grain est plus agréable; nous devons cet exemple aux Chinois, chez qui plusieurs Curieux ont fait broder des habits de la plus grande régularité. Les Marchands en tiennent des affortiments.

Un autre procédé beaucoup plus expéditif, c'est de lancer une ou plusieurs nuances d'un bout à l'autre de chaque objet, en les fondant l'une dans l'autre; & quand la furface est toute couverte de foies, on la croise d'autres soies fines afforties aux premieres nuances, & lancées à la distance de deux ou trois lignes les unes des autres, comme la rose, fig. 6, Pl. 3, ou la feuille de vigne, fig. 4, Pl. 7; puis on arrête ces dernieres foies de petits points imperceptibles, ce qui

qui vient de finir ces morceaux d'après les ta-bleaux de le Brun, a bien voulu m'aider de ses lumieres pour différents articles de ce Mémoire.

⁽a) On peut voir un beau portrait de Louis XIV. au Farde-meuble du Roi; les tableaux de qui vient de finir ces morceaux d'après les taquelques ornements d'Eglise, & sur-tout les ta-bleaux brodés du Trône du Roi, à Versailles, eprésentant les Titans soudroyés, & Jupiter con-

s'appelle râcher, comme le présente la figure. Ce procédé est bon pour les grandes parties, & les ouvrages qui ne doivent être vus que de loin. La foie en est fort luisante: les queues & nervures se sont à points sendus à l'ordinaire.

Quelques Communautés Religieuses brodent sur de gros papier, des corbeilles & bouquets de sleurs en soie plate, nués à deux endroits; la levée de point ou jonction d'une seuille à l'autre, se trouve à-peu-près coupée par le coup d'aiguille répété à côté l'un de l'autre, ce qui nuit à la solidité, & fait que malgré la propreté du travail, ce genre de Broderie n'a guere d'autre usage que d'être mis sous yerre ou dans des livres.

De la Broderie en Chenille.

Il y a deux manieres de broder en chenille, l'une en la cousant sur l'étoffe avec une soie cirée de la même couleur; les points se trouvent cachés par les poils de la chenille, quand on a soin de faire le point un peu de biais, du sens que la chenille est torse. Cette chenille a d'abord été roulée sur une broche qui sert à la mener ferme en la cousant, & la garantit de la froissure de la main; on coupe la chenille, quand la nuance ou l'objet sont sinis, à un pouce de distance du dernier point, & ce bout qui déborde, on le passe au travers de l'étosse tout auprès du dernier point de soie, avec une aiguille à passer les bouts. Voy. Pl. 3, fig. 5.

On peut nuer les grands objets par ce procédé, en faisant les rangées plus ou moins longues, & les continuant de la nuance suivante, selon que les ombres de l'objet l'exigent. Il est rare de coucher la chenille deux brins à la fois; cela peut pourtant arriver pour de grands compartiments d'une seule couleur.

L'autre maniere de broder en chenille, est de l'ensiler par aiguillées courtes dans une aiguille à longue tête, & la passer au travers de l'étosse, soit en passes soit en la nuant à points courts & longs comme on fait en soie pour sondre les teintes; on ne doit pas employer la chenille double comme on fait la soie; ce procédé sond mieux les nuances, il fait plus velouté que la chenille couchée. La broderie en chenille à l'aiguille, consomme un peu plus de marchandise, tant à cause des passages qu'on sait à l'envers de l'étosse, que parce que la chenille est sujette à s'écorcher, si l'Ouvrier n'a pas l'attention de la soulager en tirant son point.

Si la chenille s'écorche en travaillant, il faut arrêter le dernier point, défiler fon aiguille, couper ce qui est écorché, & rensiler le reste s'il en vaut la peine. On ne doit pas faire de nœud au commencement de l'aiguillée, mais l'arrêter de deux ou trois petits points perdus, comme le passé d'or, voyez Pl. 4, fig. 3, b, b. Il ne faut pas non plus matelasser l'ouvrage en mettant les points trop près les uns des autres, mais seulement laisser assez peu d'espace pour qu'on n'apperçoive pas le fond de l'étofse entre chaque point.

Quelques personnes emploient la chenille en chaînette au crochet, & elle fait un bon esset. Il s'en fait de trois grosseurs dissérentes: on sent bien que la plus sine BRODEUR.

se nue mieux, est plus longue à travailler, & plus chere en elle-même: en général, la Broderie en chenille n'est pas d'un excellent usage; elle se slétrit sacilement, prend & conserve la poussière.

De la Broderie en Laine.

On brode en laine fine d'Angleterre à points fendus & en passé, comme on fait en soie; il n'y a de distérence que dans la maniere d'ensiler son aiguille: il saut ployer le bout de l'aiguillée en deux, & saire entrer la boucle que forme cette laine dans le trou de l'aiguille; il seroit très-difficile d'en venir à bout autrement à cause du ressort des poils dont la laine est formée. On brode en laine sine les armes de bandoulieres, supports de blason, ornemens d'Eglise, robes de femmes, & &c. On s'en sert encore en chaînette; cette matiere a l'avantage de donner des couleurs plus vives & de plus de résistance que la soie. Il y en a de toutes les nuances.

Pour les équipages d'armées, & autres gros ouvrages, on fe fert de grosse laine, ainsi que pour faire des cordons à lisérer la taillure de laine; ces équipages sont moins lourds, prennent moins d'eau, & sont d'un meilleur usage que les caparaçons en tapisserie. L'expérience l'a prouvé.

De la Broderie en Tapisserie.

Quoique la Broderie en tapisserie ne soit pas du ressort des Brodeurs, j'ai cru devoir donner une idée des procédés de ce travail.

On brode en tapisserie gros & petit point des meubles de toute espece; le desse étant tracé à l'encre sur du canevas gros à volonté, on le fait retracer par de petits points de filoselle sur tous les contours, pour indiquer les dissérentes nuances. Voy. Pl. 3, fig. 2. Les fils du canevas servent à régler les points de soie ou de laine avec lesquels on brode. Le gros point se fait en embrassant quarrément deux fils du canevas, maille à maille, comme fig. 9, a, a, tout le long de l'objet, ou du sond qu'on brode; puis on reprend la même marche en sens contraire, comme b, b, ce qui recroise chaque point & bouche absolument les trous du canevas; on sent bien qu'il saut proportionner la grosseur de la laine à la grosseur du canevas. On plaque d'une ou deux couleurs pour imiter le damas, comme fig. 10, ou l'on nue en toutes nuances en se réglant par les fils.

Le petit point se prend d'angle en angle du canevas, voyez fig. 8; puis revenant en sens contraire aussi d'angle en angle pour recouvrir: il donne à peuprès le même effet, avec cette disserence, que le petit point exprime mieux les formes. Le gros point se fait sur du canevas sin, & le petit point sur de gros canevas. Ce travail a dans son méchanisme quelque rapport avec la mossure. Quelques Marchands tiennent en magasin des fauteuils & sophas, dont les nuan-

ces sont saites, il ne reste que les sonds à faire pour amuser les personnes qui ne veulent pas se donner beaucoup de peine. On brode beaucoup en tapisserie dans les Communautés Religieuses: c'est un travail facile.

Quelquesois avant de broder, on applique le canevas tout dessiné sur un fond d'or ou de soie; quand les sleurs ou fruits sont brodés en la maniere sussitie, & en embrassant à chaque point l'étosse qui est dessous, on coupe la lissere du canevas, puis on tire adroitement les sils l'un après l'autre, jusqu'à ce qu'il n'en reste pas un seul; l'étosse qui étoit dessous & qui se trouve à découvert, devient le vrai sond de l'ouvrage; le canevas n'a servi qu'à régler le point.

Le marly rend le même service, & est bien plus commode; il sussit de le découper autour des objets quand la Broderie est faite, & rien ne paroît. Comme la laine a des couleurs plus vives & qui se conservent mieux que celles de la foie, on fait volontiers les nuances brunes en laine, & les claires en soie.

De la Broderie en Chaînette & au Tambour.

La Broderie en chaînette dont beaucoup de Dames s'occupent, s'est longtemps faite ou sur le doigt ou sur un métier ordinaire avec une aiguille à coudre. La ville de Vendôme étoit renommée pour ce genre de travail. Depuis à-peuprès dix ans qu'on nous a apporté de Chine un procédé aussi correct & six sois plus expéditif, on a abandonné l'autre maniere d'opérer.

Quand l'étoffe a été tendue sur un cercle d'éclisse appellé Tambour, voyez Pl. 1, fig. 7 & 8, & arrêtée avec la fangle bouclée qui l'entoure b, b, la perfonne qui veut broder prend l'outil, fig. 12, dont la pointe a forme un crochet ou hameçon imperceptible; la vis b arrête l'aiguille dans un manche c de buis ou d'ivoire. La Brodeuse après s'être assife, avoir pris sur ses genoux le métier ou tambour, & tourné devant elle la surface extérieure de son tambour, qui est mobile, ou sur des vis c, c, ou sur un genouil d, siche la pointe de son outil dans l'étoffe à l'endroit que le dessin lui indique ; elle acroche avec l'hameçon de son outil, une premiere boucle d'or ou de soie que lui présente la main de dessous ; elle ramene cette boucle en dessus avec l'outil & l'autre main, en appuyant un peu le dos de l'outil pour ouvrir le trou de l'étoffe ; elle fiche ensuite son aiguille une ligne plus loin sur le trait dessiné, sans la sortir de premiere boucle; accroche le brin d'or que lui présente la main de dessous, le ramene en dessus, le sort de la premiere boucle en contenant l'or un peu ferme avec la main de dessous, & ainsi de suite; l'habitude fait le reste. Pour arrêter un dernier point, ou former la pointe d'une feuille, on laisse le dernier point en l'air; on en fort l'outil à vuide, & une ligne plus loin on ramene l'or de dessous; on lui fait embrasser le point qui restoit en l'air, on tire doucement en dessous, & tout est arrêté. L'or qu'on emploie doit être souple & fin ; il faut de l'expérience pour ne le pas écorcher.

Quand la chaînette est faite d'or ou d'argent, on la fait cylindrer pour lui donner plus de luisant; l'or en s'écrasant sous le cylindre devient une espece de lame brillante: mais l'étosse y perd quelque chose de sa fraîcheur. On lisere au cambour de petits damas, des toiles peintes, des linons brochés.

De la Broderie du Blason.

Les émaux du Blason se brodent ordinairement en cordonnet, couché du même sens que l'on exprime leur couleur sur les dessins & gravures ; c'est-à-dire, que l'azur ou bleu se couche en travers de l'écusson parallélement, comme fig. 5, Pl. 7; gueule ou rouge, se couche perpendiculairement, comme fig. 6; sinople ou verd, se conche en biais de gauche à droite de l'écusson, comme fig. 7; pourpre ou cramoisi, se couche de droit à gauche, comme fig. 8; sable ou noir se lance à volonté, rabattu en petits carreaux, comme fig. 9: ces rayures font confacrées par les principes du Blason. Les métaux qui sont ou or ou argent, se représentent par le jaune ou le blanc, pour les ouvrages communs, couché à volonté. Dans les Blasons précieux , on emploie l'or ou l'argent couché ou satiné; quelquesois même on exprime le champ d'or ou autres pieces qui composent le Blason, par des paillons découpés à volonté; si ce sont de très-petits objets, on peut les faire en frisure ou bouillon: rarement trouve-t-on métal fur métal, ou émail fur émail; cela n'est cependent pas sans exemple. Il faut être exact à fuivre les émaux ou couleurs annoncées par les . . chets ou desfins , plusieurs familles portant les mêmes pieces, variées seulement par les couleurs.

Il seroit à désirer que tout Brodeur eût au moins les premiers éléments du

Blafon,

Il est affez d'usage de séparer les quartiers qui composent le Blason, ainsi que les surtouts, par une sormation ou profil noir. Les couronnes, cartouches, supports, &c, doivent être brodés de rapport, afin de pouvoir être emboutis à volonté; les coliers d'Ordres & leurs croix, demandent de l'exactitude & de la délicatesse: on peut les faire valoir par des sormations de soies assorties aux objets.

Les yeux des animaux qui servent de support aux Blasons, se font souvent avec un gros grain de jais noir, rond ou ovale, percé & rattaché de quelques

points de foie, ce qui exprime très-bien la prunelle.

Le cri des Armes, les devises & légendes se brodent communément sur des banderolles de laine ou d'argent couché; les lettres se sont en soie ou laine noire passée. Pour bien exprimer les angles & les déliés de chaque lettre, il est à propos d'en tracer d'abord les contours par des soyes lancées d'un bout à l'autre de chaque jambage: puis recouvrir ces jambages & les soyes qui les tracent (sans les déranger) en passé pris un peu de biais. Je suppose que l'Orthographe a bien été observée par celui qui a fait le dessein.

De la Broderie en Fourrure.

DEPUTS qu'on a réuffi à teindre l'hermine en toutes couleurs, les Brodeurs en ont fait des compartiments & des fleurs découpées, colées & ornées de graine & lifiere de paillettes; on y mêle de la peau d'agneau d'Aftracan, fur laquelle on brode des compartiments de paillettes. Quand on ne veut qu'imiter la fourrure, on lance le compartiment qu'on projette, en foie plate, affortie à la peau qu'on veut imiter; puis on fait les poils à claire-voie, en fens contraire à la foie, avec de la chenille auffi affortie. Ces nouveautés ont affez le caractere de l'hiver, & réuffiffent très-bien. Il fe fait auffi des Broderies en plumes de geai & de perdrix, râchées de foies afforties, & bordées de paillettes; on fait encore des compartiments d'aîles de mouches cantharides & autres fcarabées colorés, rabattus de fils d'or, & mille autres inventions qui éclosent de temps en temps.

De la Broderie de Marseille.

La Broderie de Marseille se fait en piquant de petits points de sil blanc, tous les contours des compartiments ou sleurs dessinées en blanc sur de la batiste ou mousseline doublée d'une autre toile plus forte & tendue sur un métier ordinaire. Quand tous les objets sont ainsi piqués, on retourne le métier, puis avec un poinçon ou la tête d'une grosse épingle, on insinue plus ou moins de coton silé entre les deux étosses, par un petit trou sait à l'envers de chaque sleur, pour leur donner du relief. Quand on a ainsi rembouré tous les objets, en prenant bien garde de crever la batiste ou mousseline, on retourne le métier, puis on seme tous les sonds du dessin de nœuds de sil, faits à l'aiguille l'un après l'autre & très-presses, ce qui produit un fond sablé & les sleurs lisses assez agréables, sur-tout pour des meubles de bains.

Les couvre-pieds & vêtements piqués, se font un peu différemment; après qu'on a tendu sur un métier l'étoffe qui doit servir de doublure, on la couvre en plein d'une légere couche de coton cardé; on recouvre le tout de la belle étoffe que l'on fixe bien étendue, par des points ou des épingles tout autour; on trace légérement avec de la craie, les écailles, carreaux ou mosaïques que l'on veut représenter; puis on pique tous les contours de petits points de soie ou de sil assortie à l'étoffe. Les Tapissiers se sont arrogés le droit de broder des lits suivant ce procédé, ce qui a donné matiere à quelques procès.

De la Broderie en Nauds.

On brode des robes, des meubles, en cousant à petits points les nœuds que font les Dames en s'amusant avec leur navette, voyez Pl. 5, fig. 10. Il n'est pas besoin, comme à la Broderie en chenille, de passer les bouts chaque fois qu'on BRODEUR.

est obligé de couper, il sussit d'arrêter le dernier nœud de deux points de soie : il y a peu d'ouvrages aussi solites. Quand les objets sont un peu gros, on peut les nuer comme avec la soie ; on recouvre quelquesois par de gros & grands points de soie , pour exprimer des masses de lumiere , ou des sormations d'ombre , tout cela dépend du goût. Il y a des nœuds de dissérentes grosseurs ; il s'en sait en laine , en sil , en soie ; ceux à deux côtés , Pl. 5, sig. 15, sont très-propres à li-sérer les grands compartiments.

De la Broderie en Blanc.

On brode sur mousseline en coton, fil plat, ou fil de Maline, à points piqués, en chaînette, ou en une infinité de petits jours, ou mosaïques, imitant les points de dentelle; ce qui se fait par différentes combinaisons des fils de la mousseline qu'on resser les uns près des autres avec des points de fil très-sin comptés régulièrement. Si cette Broderie est destinée à faire des manchettes, on y fabrique une dent, ou en points noués, ou en petits œillets: quelquesois on brode deux mousselines ensemble, soit en brodant les contours du dessein qu'on met dessous, d'un cordonnet qu'on coud à petits points & qui embrasse les deux mousselines; soit en lisérant les objets d'un point noué ou d'une chaînette; puis on découpe l'une de ces deux mousselines, autour des sleurs & des seuillages. On ne dessine point la Broderie de mousseline sur l'étosse; mais on bâtit à petits points la mousseline sur le dessein, qui doit être en papier ou parchemin jaune ou verd.

On peut avoir chez foi nombre d'Ouvrieres de cette espece sans craindre les Jurés-Brodeurs.

Tout ce qu'on brode en or se peut exécuter en argent; la différence est à peu-près du tiers pour le prix des matieres, le prix de la main-d'œuvre est le même : tout l'or que l'on emploie en Broderie n'est que de l'argent doré : le Mémoire du Tireur d'or est utile à consulter; il a beaucoup de rapport avec ce-

Les odeurs fortes noircissent facilement la Broderie, sur-tout celle qui est faite en argent; on la nétoie avec de la mie de pain rassis, qu'on fait chausser dans un poëlon bien net; on répand cette mie toute chaude sur la Broderie, on la frotte avec la paume de la main, on l'étend de façon qu'il y en ait par-tout sur l'ouvrage, on couvre le tout de plusieurs linges; quand tout est resroidi, on retourne le métier, on le bat par l'envers avec une baguette; on vergette la Broderie, puis on colle avec de la gomme ou de l'empois bien étalé sur l'envers de la Broderie.

On la nétoie encore avec du tale calciné & tamisé très-fin, ou de l'os de seche pulvérisé. Quelques personnes ont l'art de rendre à l'or noirci & très-passé, sa couleur & son éclat, sans altérer le sond de la Broderie; mais c'est un secret de pere en fils, dont une famille à Paris sait dépendre sa substituance.

On rend encore à l'or blanchi sa couleur pour quelques instants, en l'exposant à la sumée de plumes ou cheveux brûlés.

Il y a quelques autres procédés dérivés de ceux-ci, qu'on peut étendre à l'infini, suivant les matériaux qu'on emploie, & le génie de ceux qui operent : j'ai tâché d'indiquer dans ce Mémoire, ceux qui sont les plus samiliers.

Pour montrer la variété des goûts dans l'espace d'environ un siécle, j'ai joint à la fin de ce Mémoire, plusieurs desseins exécutés à vingt ou trente ans les uns des autres, pour des Bordures d'habits d'hommes.

Fin de l'Art du Brodeur.



EXPLICATION

DE QUELQUES TERMES

PROPRES A L'ART DU BRODEUR.

 \mathbf{A} iguilles ; il en faut de plusieurs fortes : Aiguille de trois pouces de long, grosse à proportion, propre à enfiler la ficelle.

Aiguilles moyennes pour l'enlevure en fil. Aiguilles à soie & à cul rond.

Aiguilles de la plus grande finesse pour employer la frifure.

Aiguilles à chenille, d'un bon pouce de long, la tête fort ouverte.

Aiguille sans pointe pour la tapisserie sur canevas.

canevas.

On achette ces différentes Aiguilles à la Coupe & à l'Y gree, rue Saint-Honoré.

AIGUILLE A PASSER LES BOUTS; c'est une grosse Aiguille ensilée deux sois d'un même fil ou cordonnet, formant une boucle dans laquelle le Brodeur fair passer chaque bout d'or ou de chenille qu'il veut faire passer au travers de l'étosse pour l'arrêter. Noyez Pl.

Alguille a Chainette pour broder au Tambour, doit être très-polie, la pointe ou hameçon bien dégagé: il y a beaucoup de choix; les meilleures se prennent chez les

Les Brodeuses cassent beaucoup d'aiguilles. On donne pour les aiguilles quand

guilles. On donne pour les aiguilles quand on veut hâter les Ouvriers, ou qu'on va les voir travailler. Les bons Ouvriers enfilent leur aiguille à tâtons en desfous le métier. Atoculté , bout d'or ou de soie proportionné à l'étendue du bras de celui qui l'emploie; quand on l'a ensilée, il faut larder deux ou trois fois la foie avec la mairre. ploie; quand on la chinee; it late larger deux ou trois fois la foie avec la pointe de l'aiguille, & la faire passer tout au travers pour former vers la tête une boucle impercaptible qui l'empêche de se désiler : en comcaptione qui reimpeche de redunier rein com-mençant à travailler, il faut arrêter le bout de l'aiguillée dans l'étoffe, par deux ou trois petits points perdus ; cela est plus propre que de faire un nœud. On en sait de même en si-nissant l'aiguillée avant de la couper en deffous; ce qui reste dans l'aiguille, se met au

ARGENT. L'argent de Lyon est d'un meilleur usage pour passer que l'argent de Paris: on le vend 56 livres le marc.

BATTRE. Il est à propos de battre le mé-tier avec une baguette avant de travailler, pour faire tomber ce qui pourroit rester de ponçure; il faut encore le battre bien fort

sur l'envers de la Broderie quand elle est faite, pour faire fortir toutes les ordures & mie de pain qui ont servi à la nétoyer.

BATTU, trait d'or très-fin, passé au cylin-

dre & rendu en lame polie.

Bille, partie de la châpe qui sert à réunir les deux devants, & les fixer fur les épaules de celui qui la porte avec le fecours de deux agraffes. Voyez Pl. 6, fig. 4, a.

Blanc a Dessiner. Il faut broyer le blanc

BLANC A DESSINER. Il faut broyer le blanc de cérufe avecde l'eau; puis quand il eft bien fin; y mettre un peu de gomme d'Arabie; un fiel de carpe ou un peu dans a vie, pour le rendre coulant; il en faut faire un bon pot à la fois; le blanc devient aucur en vieillifant; il faut le remuer fouvent avec

en vieillissant: il saut le remuer souvent avec un petit bâton. On l'emploie indistinchement au pinceau ou à la plume.

BLEU D'INDE, se prépare de même, & sert aussi pour ordonner sur les sonds.

BOBINES, petit cylindre de bois blanc percé, sur lequel on dévide l'or ou la soie; il y en a de dissérences longueurs & grof-feurs. Les Tireurs d'or vendent l'or à passer & le cordon sur des bobines par onces sépa-& le cordon sur des bobines par onces séparées; la tare de la bobine & la grosseur de

rées; la tare de la bobine & la grolleur de l'or font marquées fur la patte de chaque bobine. Voyez Pl. I. d. d.

Dans les grands atteliers, on enfile les bobines de foie en chapelets de différentes nuances, de peur qu'elles ne s'égarent, comme Pl. I. fig. u.

Bords, coupons de dessin, d'environ dix pouces, la lavé & marqué des différentes matieres qui doivent l'exécuter; il faut en

matieres qui doivent l'exécuter; il faut en

matieres qui doivent l'exécuter; il faut en avoir souvent de nouveaux, pour donner à choîtir aux Seigneurs, qui ne veulent prefque jamais du dessin qui a été exécuté pour un autre. Voyez Pl. 4, fig. 1, 3 & 5.

Bitts l'antière culant un pour de frisure ou bouillon dans une aiguillée déja arrêtée dans l'étosfe; puis sichant son aiguille tout à côté du trou par où elle a passé, en tirant la soie en dessous, le grain de frisure forme un petit arcade qu'on nomme boucle, l'annuelle production de l'acceptance de fouvent les grandes paillettes, & quelquefois des compartiments entiers.

BOUILLON, petite lame qui a été roulée en tire-bourre sur une longue aiguille, & qui forme un tuyau d'environ 12 pouces. On le

coupe par grains de deux ou trois lignes de long, pour l'employer, ainsi que la frisure, en l'ensilant de soie.

Bouriquer, petite boîte de carton qui court sur le métier, dans laquelle les Ouvriers amassent les bouts d'or écorché, les nœuds, les paillettes mal faites, & tout ce qui doit aller au déchet.

Boutique. On nomme ainsi le lieu où travaillent les Ouvriers, quoique ce soit assez ordinairement une chambre haute. Il doit y avoir au haut de chaque mur, de longues fiches de fer bien scélées, comme pl. 2, fig. 9, pour accrocher les métiers quand ils embarrassent ou quand ils séchent.

Bours : mot qui sert à exprimer les différentes groffeurs de l'or de Paris; ainsi deux bouts, trois bouts, quatre bouts, désignent le nombre de soies sur lesquelles l'or est filé. La grosseur de l'or de Lyon se désigne par une S marquée sur la patte des bobines, ainsi

BRANCHE, se dit de la frisure & du bouillon, dans l'état qu'on l'achete avant de la couper par petits grains. Il faut tirer chaque branche de frifure sur sa longueur, pour que la spirale en soit un peu moins serrée; si on l'alongeoit trop, chaque tour d'or laisseroit voir la soie qui l'ensile, ce qui est contraire aux Ordonnances. On coupe avec des ci-feaux cinq ou six branches de frisure en même temps

BROCHE, est un outil de buis, voyez pl. 1, fig. r, ayant six pouces de long, avec une patte triangulaire pour l'empêcher de rouler quand on s'en sert; c'est sur la partie évuidée de la broche qu'on dévide l'or à coucher ou la chenille; on en passe les bouts dans la fente x, en travaillant; on ne touche que la broche & jamais l'or, de peur de le flétrir; on le dépasse du bec ou de la fente, à mesure qu'on l'emploie; on en déroule quel-ques tours, on les repasse dans la sente, ce qui le contient & sert à le mener serme en travaillant.

BROCHETTE, pl. 1, fig. n, outil qui fert à tenir une bobine d'or ou de foie qu'on veut furvuider fur une autre à l'aide du rouet. pl.

3, fig. 3. Brodeur ou Bordeur, Ouvrier qui em-ploie l'or ou la foie fur une étoffe déja fabriquée: la Communauté des Brodeurs est fous l'invocation de Saint Clair. On nomme Grenouilles, les fausses Ouvrieres, à cause que gagnant moins que les Maîtres, elles ne boivent que de l'eau.

BRODOIR, petit métier qui sert à fabriquer un petit galon sur l'épaisseur de deux étosses brodées séparément, puis réunies. Cet outil appartient aux Boursiers; on envoie au Brodoir, chez eux, les parements d'habits d'homme, mitres, &c. BRUSLÉ. On brûle le déchet & les vieilles

Broderies pour en extraire la foie & les corps étrangers. Si les Orfévres n'ont pas eux-mêmes brûlé l'or filé, ils ne l'achetent que comme de l'argent, n'en pouvant faire la différence qu'au creuset; ils paient l'once d'or sept livres, & l'once d'argent six livres

CALLE, petite cheville de bois qu'on fait quelquefois entrer à force dans la mortaile extérieure du métier, pour contenir les lat-tes quarrément, quand elles font beaucoup plus étroites que les mortaifes.

CALQUER, se fait en dessinant sur du pa pier huilé, tous les traits d'un dessin qui est dessous, & qu'on voit au travers. On calque fur le papier verni avec une pointe. On calque encore un dessin à pointe ou à milieu, quand après avoir dessiné une moitié un peu ferme, on ploie le papier en deux, & qu'on gratte par l'envers avec l'ongle ou quelques corps durs & polis, ce qui répete l'objet tout entier.

CANETILLE. On nomme ainsi dans la société, la frisure & le bouillon.

La canetille est aussi un gros trait d'or on-dulé ou bouclé, puis applati au cylindre, dont on borde quelques seurons & des Croix d'Ordres. Les Boutonniers en emploient plus que les Brodeurs.

CANEVAS, c'est une toile dont les fils plus ou moins gros sont toujours à une ligne de distance les uns des autres en tous sens : il s'en fait de différentes largeurs. Il faut liffer le canevas avant de le dessiner. Le canevas fert pour la tapisserie de gros & petit point. On s'en sert aussi pour remplir les vuides des morceaux échancrés quand on veut les tendre sur le métier.

CERCEAUX: ce font des anneaux de trait de cinq ou six lignes de diametre, écrasés & polis comme le clinquant: on ne s'en sert que dans les ouvrages communs.

CHANLATTE: c'est une piece de bois de cinq à six pouces d'épaisseur & de toute la largeur de la Boutique, que l'on a attachée ou scélée le long du mur des senètres, à la même hauteur des tréteaux, & qui en tient lieu pour porter un des bouts des ensubles.

Voyez pl. 2, fig. d, d, de la Vignette. Chapeler, bobines chargées d'une nuance suivie & enfilée pour les trouver plus fa-

cilement. Voyez pl. 1, fig. u. Chasubliers. Des Brodeurs ont embrassé cette branche de commerce, qui n'a guere de rapport à leur Art : ils taillent, doublent & montent les ornements d'Eglise. J'ai cru qu'il suffiroit de la Planche 6, pour donner une idée de l'économie avec laquelle on taille les ornements d'Eglife.

CHENILLE. Le paquet de chenille de quatre brins, chacun de quatre aunes, pese ordi-nairement un gros trois quarts: en couleurs ordinaires, comme gris, jaune, verd, bleu,

BRODEUR.

on le vend vingt fols ; en rouge & cramoisi, vingt-cinq fols. Ce font les Rubaniers qui font & vendent la chenille. Il faut, pour être bonne, qu'elle soit bien fournie de poils & conpée bien également : on en fait de plus fieurs groffeurs; celle filée sur fil est moins chere & moins bonne. On emploie la chenille ou passée à l'aiguille, ou cousue sur l'étoffe, ou en chaînette au crochet.

CLINQUANT. C'est un gros trait d'or passé plusieurs fois au cylindre luisant & poli. Les Tireurs d'or en tiennent de plusieurs largeurs & épaisseurs; ils en ont aussi de plissé. Le clinquant s'emploie ou cousu à plat avec de la foie, ou recouvert de bouillon, ou guipé fuivant le goût.

CLOUS A TENDRE: ce font deux che-villes de fer, de dix à douze pouces de lon-gueur, qui fervent à bander l'étoffe en chaf-fant la latte de la mortaife jusqu'à ce que le métier soit assez tendu.

CLOUS: il en faut quatre d'environ trois pouces de long; ils fervent à contenir les en-fubles dans le plus grand éloignement possi-ble, quand le clou à tendre a fait fon office.

COLLER. Quand la Broderie est finie, mise en taille, nétoyée, battue & brossée, on la colle avec de l'empois blanc, de la gomme d'Arabie, & même de la colle de Gand pour le gros ouvrage; on l'étale beaucoup par l'envers en frottant avec la paulme de la main Cette opération rend à l'étoffe sa fermeté, & sert à arrêter les bouts d'or ou de soie qui sont en dessous. Comme souvent la Broderie se fait au poids, les Ouvriers chargent l'envers de beaucoup de gomme pour en imposer; si la Broderie est de grosse enlevure, on se sert de colle de Flandre. Il faut bien laisser sécher la colle avant de détendre le mérier, autrement l'étoffe se griperoit, & feroit des grimaces. Si l'on est fort pressé, on peut avoir recours à quelques réchauds de feu pour faire sécher plus vîte, en prenant garde de les approcher trop près de l'étoff

CORDON. Les Tireurs d'or en tiennent de tout fait en deux brins d'or, qu'on paffe à l'aiguille comme le passé; cette matiere étant plus terne que le filé, convient pour faire des fonds de compartiments ou revers

de fleurs.

Les Tordeurs font des cordons de trois, fix, dix, & feize brins d'or tord au rouet pour lisérer les compartiments. L'or rebours est destiné à faire les cordons. J'ai dû dire quelque part qu'on n'embrasse pas le cordon vec la foie qui le coud; mais on la fiche dans le retors, & le point se trouve caché. Cordonnets. Les Marchands de soie en

botte tiennent des cordonnets de toutes couleurs pour la chaînette & la Broderie imitant les Indes. Le bon cordonnet doit être de trême d'Alais, bien égal & point bouraffeux:

on le vend quatre livres l'once.

Couchure : on nomme ainfi l'or coufu à plat en deux ou trois brins à côté les uns des autres, qu'on conduit avec une broche. La rencontre des points de foie qui cousent l'or, forme à volonté des losanges, écailles, chevrons, dont la couchure emprunte ses différents noms.

Coupon: c'est l'étendue d'un bout de dessin ordinairement de sept à huit pouces, qui se raccorde par ses extrémités, & que l'on répete aurant de fois qu'on en a besoin

pour faire une bordure.

COUTISSE: c'est une sangle de trois pouces de large, que l'on ploie en double sur falargeur, & dont on cloue les deux lisseres ensemble le long de chaque ensuble, entre les deux mortaises paralleles; 100427 pl. 1, fg. 2, a, a: c'est à la courisse que l'on coud l'étoffe en commençant à tendre; voyez fig. 6, b, b. Quand les coutiffes sont usées ou arrachées, on risque de mal tendre son mé-tier. Le Maître doit les renouveller.

CROCHET, outil pour broder au tambour, voyez pl. 1, fig. 12, composé d'une aiguille a, dont la pointe se termine en un très-petit hameçon. Cette aiguille est arrêtée par une vis b, dans un manche c, de buis ou d'ivoire. Ce manche est creux, son couvercle d est à vis, & peut contenir plusieurs ai-guilles, pour en changer suivant les diffé-

CUL-DE-POULE, lame épaisse & reployée en zigzag, dont les Boutonniers font plus d'usage que les Brodeurs. Les Allemands en

emploient beaucoup dans leurs ouvrages.

Découpeurs Brodeurs, font ceux qui découpent avec un fer les compartiments de vélin ou de papier qu'on met sous la guipure & quelquesois sous le passé. Ils travaillent fur une table de tilleul pour soulager la pointe de leur fer ; ils le tiennent à pleine main , & parcourent successivement tous les traits trade fer fur le manche avec la paume de la main droite; le doigt index de la main gauche suit de près la pointe du fer, pour contenir le vélin qui releveroit chaque fois qu'on releve l'outil. Le Découpeur doit favoir un peu dessiner pour conserver les sormes en traçant son dessin sur le vélin; il doit éviter de faire des hoches à chaque coup de fer, & conferver purs tous les contours.

Quand tout le dessin est évuidé, il tire avec une pince les brides qui lioient plusieurs vélins ensemble; car j'oubliois de dire qu'il en découpe quatre ou cinq en même temps. Les rognures servent à faire de la colle.

Le Brodeur découpeur, découpe aussi des lames d'or ou d'argent liées pluseurs ensemble avec des brides, de telle forme qu'on l'exige; il a fallu qu'il couvrit la première lame d'un papier fin sur lequel il a tracé son

épargne. Les rognures vont au déchet, & font confidérables: elles renchérissent beaucoup ces sortes de paillons.

Il les perce ensuite tout autour avec un poinçon & un petit marreau, pour qu'on puisse les coudre. Les paillons vernis se découpent de même.

Ils découpent aussi des lames de bois, de carton & d'étain, pour garnir les ouies des guittares & tympanons.

DÉGAUCHIR. Quand le métier est mal tendu, qu'il tombe ou qu'il reçoit quelque coup considérable, la Broderie, & sur-tout la couchure, se relâche & se dérange, ce qu'on nomme degauchir. On prévient ces accidents en calant les lattes, ou les attachant au milieu du tréceau avec une corde.

DESSIN MARQUE. Pour les bordures d'habits d'homme & autres, dont le même coupon fe répete plusieurs fois, l'Entrepreneur marque fur un coupon piqué, les matieres distérentes dont il veut que chaque sujet soit traité, afin que les parties qui se brodent dans distérentes maisons, se trouvent conformes quand on les réunit. Les signes de ces matieres sont de convention; assez communément un o signise paillettes, un x le passé; les points: le cordon; la frisures exprime par des hachures en biais; le bouillon se marque en crayon rouge, & ainsi des autres matieres. On donne un pareil coupon dans chaque atelier. Il est bon de veiller de temps en temps à ce qu'on s'entrende bien.

DÉTENDRE. Il ne saut détendre le métier

DÉTENDRE. Il ne faut dérendre le métier que quand la colle est bien séche. On commence par ôter le gareau, s'il y en a un; on tire les sicelles qu'on dévide tout de suite sur les doigts écartés en écheveau, pour s'en servir une autre sois; à l'aide des clous à tendre, on ôte les quatre petits clouds, on retire les cales & les lattes des mortaises; puis avec des ciseaux on coupe les fils qui cousoient l'étosse à la coutisse; on découd le galon, on épluche tous les points; toutes ces opérations doivent se faire avec des mouvements doux, en prenant garde de chissoner l'étosse; puil puis l'étosse qui un papier sin dedans, pour la ferrer ou pour la livrer.

Si c'est de la Broderie de rapport, on dé-

Si c'est de la Broderie de rapport, on découpe par l'envers avec des cifeaux, tout ce qui n'est pas compris sous la Broderie, puis on la passe à la balance pour savoir à combien elle revient.

DEZ. Le dez fert à pouffer l'aiguille dans l'étoffe, & garantir les doigts de l'Ouvrier; il en faut nécessairement deux pour travailler à l'enlevure: il en faut de piqués à gros & petits trous, suivant la grosseur des aiguilles dont on se fert. On fair des dez d'or, d'argent, de cuivre & d'ivoire; ceux de cuivre font d'un usage plus commun.

Il faut bien se garder de lisser les seurs de

foie avec le dez; cette opération que font à chaque point les Ouvriers médiocres, ternit la foie & lui ôte fon lustre.

DILIGENT, machine pour mettre également & promptement plusieurs brins d'or fur une broche fans le manier, voyez pl. 1, fig. 1; il sustite de tourner la manivelle a, après avoir ferré la broche b, entre le pignon c, & un petit vérouil d, jusqu'à ce que la broche soit pleine; on coupe avec des ciseaux le fil d'or qui tient aux bobines; on lâche le vérouil, puis on passe les bouts d'or de la broche dans une fente qui est vers la tête x, fig. r, & l'or est mis plus promptement & plus ferme. Certe machine, que plusieurs Brodeurs ont adoptée dans les temps où la couchure étoit beaucoup d'usage, a été inventée en 1733, par M. de Saint-Aubin, mon pere.

DOIGTIER, c'est un petit aneau de cuir ou de ser-blanc, qu'on met sur la seconde phalange du petit doigt pour le garantir d'être écorché en tirant le point.

Il y a un autre doigster dont on arme l'index de la main droite, pour conduire la grande aiguille en brodant au tambour; ce doigtier a une petite hoche dans sa partie supérieure, sur laquelle repose l'aiguille en travaillant.

DORURE. On appelle dorure, la Broderie enlevée, foit d'or, foit d'argent. Ce terme n'est guere d'usage qu'entre les gens du métier.

Doux. Poncer sur le doux, c'est frotter la poncette sur le côté du dessin par où le perçoir est entré en piquant: les crreurs qu'on fait en se trompant de côté, son souvent de conséquence pour les choses qui son regard, comme devants d'habit, housses, bordures, &c. Il faut poncer un côté sur le doux, &c l'autre sur le rude, en retournant le dessin; il saut, avant de poncer pour la seconde sois, secour ou essuyer le dessin pour qu'il ne poèle point l'étosse.

EFFILER. Il faut effiler les aiguillées d'or avant de les enfiler, environ de la longueur d'un pouce à chaque bout, pour pouvoir larder & arrêter l'or à la tête de l'aiguille, & l'arrêter dans l'étoffe en commençant à travailler. Cet effilage donne nécessairement un gros par once de déchet.

EGRATIGNEURS Brodeurs. Il a été de mode (& l'ul'age & le talent en font à peuprès perdus) qu'après avoir tracé fur faitin avec une pointe un sujet quelconque, le Brodeur égratignoir l'étosse avec un ser à découper, suivant les contours tracés. Cette espece de gravure, qui loin d'ajouter à la surface de l'étosse, l'altéroir beaucoup, étoit du resorte des Brodeurs: ils découpoient aussi les boucles du velours bouclé, suivant les dessins qu'on leur demandoir: cette mode a fair place à d'autres.

Emboutir, c'est élever des fleurs ou compartiments de Broderie avec des morceaux de drap ou de feutre, qu'on coud sur l'étoffe avant d'y rapporter les morceaux de Broderie qui ont été faits féparément. On en coud quelquefois plusseurs les uns sur les autres, en en diminuant la grandeur pour varier le relief de la Broderie. Les blasons de couvertures de chariots, font fouvent em-

bouris de crin ou de laine

EMPORTE-PIECE, outil de fer long de quatre pouces, & gros de six à huit lignes, terminé à un bout par une petite hotte évuidée & tranchante en son extrémité, de forme ou d'ovale, ou d'étoile ou de rosette, voyez pl. 1, fig. i, i, i. Pour s'en servir, on pose la lame d'or ou d'argent sur une table de plomb, puis avec un maillet 1, dont on frappe sur le haut de l'emporte-piece en le tenant bien perpendiculaire; on taille d'un seul coup des paillettes de la forme de l'outil: elles sortent à mesure par le haut de la petite hotte k, k, k.

Enfiler. Comme chaque aiguillée de foie ou de laine, forme à son extrémité une petite houppe ou plusieurs silets imperceptibles & de différentes longueurs, voyez pl. 1, fig. s, on a quelquefois bien de la peine à les faire entrer tous ensemble dans la tête de l'aiguille; pour y réussir, ou il faut mouiller le petit bout de l'aiguillée pour en réunir les brins, ou il faut en former une boucle x, qu'on rend aiguë, soit en la pinçant avec les dents, foit en passant ferme l'aiguille dans cette boucle, comme si on vouloit la couper en fon extrémité x; puis on enfile cette boucle dans la tête de l'aiguille, puis on passe l'aiguille & l'aiguillée dans cette boucle pour arr

ENLEVURE, se fait quelquesois sur du carton modelé, & plus communément sur du fil : les bons Enleveurs sont plus chers que ceux qui couchent l'or. On enleve le dessous de la couchure par quelques points de gros fil de différents sens & de loin en loin, ou sous les extrémités des compartiments, en chevrons, barres, écailles, pour donner quelque ondulation de lumiere à l'or couché.

Ensubles ou Ensouples: ce sont deux morceaux de cœur de chêne d'égale dimension & longs à volonté, équarris ou arrondis de quatre à cinq pouces de diametre; à fix pouces de chaque bout, doit être une mortaise de part en part sur les quatre faces, voyez fig. 2, pl. 1. Cette partie du métier ou ensuble, doit être plus renssée que le reste; c'est dans une de ces mortailes a, a, a, a, fg. 6, que doit entrer la latte b, b, b, b. Depuis cette mortaile jusqu'à sa parallele, doit être une sangle ou coutisse clouée de petits clous très-près les uns des autres & très-enfoncés : c'est à cette coutisse qu'on coud l'étosse, en commençant à tendre le métier. Les Bro-

deurs ont par paires des ensubles de différentes longueurs. Quoique les ensubles de fer soient peu en usage, elles sont d'une bien plus grande commodité, tant à cause de leur plus grande résissance, que parce qu'étant plus mignones, les Ouvriers les embrassent mieux, & peuvent atteindre plus avant au milieu de l'étosse. Voyez pl. 1, fig. 10, une ensuble de fer revêtue de grosse toile pour y pouvoir coudre la fangle, & fig. 11, les vis de fer tenant lieu de lattes. J'ai eu à moi un métier de cette façon, & malgré fa pesanteur je le trouvois plus commode.

EPARGNE. Faire l'épargne, c'est dessiner sans ordre & le plus rapproché qu'il est possible, fur du véin, du papier ou de l'étosse, les objets qu'on doit découper ensuite, pour les placer suivant le dessin général : on rapproche ainsi les objets pour économiser la matiere; ainsi la figure 11 de la Planche 5, est

l'épargne de la figure 12, même Planche, ETOTFES. Les Ouvriers nomment ainsi les différentes matieres que leur distribuent les

Entrepreneurs.

FAVEURS, Vernis, Avanturines, font plu-fieurs brins d'or & de foie tors ensemble au rouet, dont les Brodeurs cachent les épaif-feurs de l'enlevure en vive-arête; ils cou-chent ces matieres à points de fôte; quelquefois ils en font des fonds de compartiments & des troncs d'arbres.

Fers, outils pour découper le vélin ou les lames; voyez pl. 1, fig. e, t. Les Brodeurs en ont de différentes longueurs; ce font des lames bien trempées, montées dans des manches de bois; quand elles font neuves, le Découpeur les garnit de bandes de peau, crainte de se couper en travaillant; il suffit que la pointe de la lame soit découverte

de trois à quatre lignes.

FICELLES. On acheve de tendre le métier avec des ficelles qu'on passe deux fois dans chaque boucle du trelissage, comme fig. 6, pl. 1; puis autour des lattes alterna-tivement. La ficelle en pelotte est moins commode que le fil d'emballage en trois. Les ficelles s'alongent & se relâchent pendant le cours de l'ouvrage: il faut les tirer plusieurs

FOND. On appelle fond, l'étoffe sur laquelle on brode, & celle fur laquelle on applique les morceaux de rapport: on dit, ordonner les fonds, delivrer les fonds. Frison, trait bouclé & applati au cylin-

dre, dont on orne quelquefois la Broderie:

il est peu d'usage en ce pays-ci. Frisure, est un trait d'or mat, roulé en tire-bourre fur une grande aiguille, formant un tuyau que les Brodeurs coupent par petits bouts de deux ou trois lignes; pour les employer, il faut les enfiler de soie grains à grains comme le bouillon. La frisure est un peu plus solide. Il s'en sabrique de plusieurs

groffeurs

grosseurs: on en fair des graines de fleurs en boucles & en poires; on la guipe pour faire

des nervures & de petits osiers fort agréables.
GALONER, c'est border les parties des étoffes qui n'ont point de lisiere & qui sont taillées juste, pour les empêcher de s'effiler & pour résister à l'effort des ficelles. On prend pour galoner de bon ruban de fil à trois ou quatre sous l'aune : il peut servir plusieurs sois.

GARDE-MAIN: c'est un papier ou un parchemin percé d'un trou grand comme un écu, pour ne laisser rien à découvert, que la place où l'Ouvrier travaille : peu de Bro-

deufes veulent s'en servir.

GAREAU: c'est un outil composé de deux bandes de fer de six à huit signes d'épaisseur, chacune moins longue que la largeur du métier qu'on veut redresser, voyez pl. 1, fig. 4 & 5. Ces deux bandes sont percées de trous sur une partie de leur longueur, pour pouvoir les alonger ou racourcir en changeant de place l'écrou a qui leur sert d'axe : elles sont terminées à leurs extrémités par deux pattes courbes b, b, qui doivent embrasser l'ensuble quand le gareau sera bandé comme d d, fig. 6. On ajuste ces deux bandes de deux ou trois pouces plus longues que la largeur du métier; puis par un effort de lévier qu'on fait faire à ces deux bandes, après avoir posé les pattes contre les deux ensubles, on rapproche ces bandes paralleles ; on les fixe avec une boucle de fer coulante, comme e, fig. 6, ce qui nécessaire-ment doit redresser les ensubles qui cambroient en dedans, & fait tendre le fond dans son milieu. Il est à propos, avant de bander le gareau, de mettre entre sa patte &t l'ensuble, un papier ployé en plusieurs doubles, sur-tout s'il y a de l'étoffe roulée.

Il y a un autre gareau, fig. 4, composé de deux tringles qui engrainent à vis l'une dans l'autre, & qu'on fait alonger en tournant avec une main de fer ou un clou, qu'on fourre fuccessivement dans les trous pratiqués sur les quatre faces d'un noyau adhérent à la tringle vissée : ce gareau est simple & d'un fort bon

GAUCHERE, Brodeuse habituée à avoir la main gauche sur le métier, pour avoir le jour en dedans la main, comme pl. 2, fig.

Les droitieres se placent vis-à-vis de l'au-tre côté du métier. Il seroit à désirer que les Brodeuses s'accoutumassent à broder indisséremment des deux mains.

GUIPURE : sorte de Broderie qui se fait avec de l'or fin sur vélin ou sur fil, les brins d'or bien lisses & bien rangés à côté les uns des autres, & coulus de soie aux deux côtés du vélin. On guipe en clinquant sur sil, les objets les plus délicats; on guipe en frisure & bouillon à points ensilés l'un après l'autre, comme pl. 4, fig. 7. Tous ces procédés laiffent tout l'or en dessus, on ne voit à l'envers

que les points de foie qui l'attachent.

Hachebaché, se dit des longs points de foie que les Ouvriers font sur la taillure, pour exprimer quelques plis ou quelques ombres : on dit indistinctement harpe ou hachebachė.

JAIS, verre fondu & filé en petits tubes de toutes couleurs. Les Emailleurs le vendent 4 livres l'once tout coupé par petits bouts de deux ou trois lignes. Pour l'employer en Broderie, on l'enfile de laiton ou de soie bien cirée pour le coudre sur l'étoffe.

Le jais de Milan est plus égal de grosseur

& mieux coupé.

JASERON, très-gros bouillon qu'on em-ploie fans le couper, pour faire de riches nervures, ou les filets de différentes bor-

Jone, gros trait d'or tourné en spirale, dont on borde les blasons & croix d'Ordres : il s'en fait de différentes grosseurs.

Lames, font des feuilles d'or ou d'argent battu & poli, de trois à quatre pouces quar-rés, qu'on découpe avec le fer ou l'emportepiece de la forme qu'on veut, pour les em-ployer ensuite en Broderie. L'usage des lames est nouveau.

On nomme aussi lame, les clinquants de différentes largeurs.

On emploie depuis quelque temps, des lames d'argent vernies de différentes couleurs; comme le brillant est fort à la mode, elles sont très-recherchées, quoique fort peu folides : on les nomme communément paillons. On les vend vingt-huit & jusqu'à trente livres l'once toutes découpées.

LANCE: on dit que les points ne font que lancés, quand ils font trop longs.

LANCÉE. On fait de la Broderie lancée en soie tout en travers de l'objet, de telle largeur qu'il soit, d'une ou plusieurs nuances, puis rabattues en sens contraire par des soies

LATTES, Voyez pl. 3, fig. 6, & pl. 7, fig. 4.

LATTES, voyez pl. 1, fig. 3, bandes de chêne de fix lignes d'épaifleur, de trois pouces de large, & longues à volonté: elles doivent être percées sur toute leur longueur, de trous rangés sur deux lignes alternes. La latte sert à tendre le métier en l'insinuant dans la mortaise de l'ensuble, & la fixant avec deux clous les plus distants qu'il est possible, comme fig. 6; il en faut deux pour chaque métier. Quand les lattes sont trop minces, & qu'on tend beaucoup le métier, elles sont sujettes à se cambrer ou à casser; on remédie au premier cas en les arrêtant au tréteau avec une corde; & pour le fecond cas, on a des lattes plus épaisses vers le milieu, comme, fig. 3, bis, sur-tout pour les grands ouvrages. Quand on n'a pas de lattes aussi longues que tout le développement de l'étoffe, on peut alonger celles que l'on a avec

BRODEUR.

d'autres petites du même diametre, en arrêtant l'une sur l'autre vers la moitié de leur longueur, avec des clous fichés dans les trous qui se rencontrent, & quelques liens

de ficelle, comme f, f, fig. 6.

LIGNEUL: ce font plusteurs fils écrus, cirés & dévidés sur une broche, qu'on coud à petits points de soie pour faire la premiere carcasse de l'enlevure; on en coud plusseurs les uns fur les autres, suivant qu'on veut donner à l'objet plus ou moins de relief.

MENNE-LOURD. On appelle ainsi de tits ébauchoirs de buis ou d'ivoire de différentes formes, comme f, f, pl. 1, dont les Brodeurs se servent pour modeler leurs fils

à mesure qu'ils les emploient en Broderie. Métier. On appelle métier, le chassis au-qu'il on attache l'étosse avant de la broder, de telle grandeur qu'il soit. Pl. 1, fig. 6, re-présente le métier tout monté, composé de deux enfubles, gg, gg, deux lattes c, c, quatre clous a, a, a, a, les ficelles h, h, & le gareau d d. Les Tourneurs vendent d'autres petits métiers tenant à des pieds mobiles, ou pour broder sur les genoux; on ne s'en sert guere que pour des ouvrages d'amuse-ment. Ils en sont de peints & vernis, armés de crochets & ressorts à vis, dorés d'or moulu.

MILANESE: c'est un cordon composé de deux cordons de foie tors en sens contraire, ensuite réunis, tors & recouverts à volonté, plus ou moins riche, d'un ou de deux brins d'or ou de battu, que le Tordeur fait courir dessus, pendant qu'un petit garçon fait tour-ner la roue qui tord la milanese.

Les Tordeurs travaillent dans de longues allées aux environs de la porte Saint-Denis. La milanese sert à lisérer la Broderie , quand on ne veut pas employer le cordon qui est quatre foisplus cher. Il s'en fait de différentes formes & groffeurs : fon nom dit affez fon

origine. Nœuds. On en distingue de trois especes; 1º. les nœuds de fil ou de foie, que les Dames font en s'amufant avec la navette; ces nœuds fuccessivement arrangés très-près les uns des autres, forment une espece de cordonnet agréable, qu'on coud avec de la soie sur la surface de l'étoffe. On les dévide par pelottes, & on les emploie à la broche.

2°. Les nœuds qu'on fait au bout de l'aiguillée, pour l'arrêter en dessous de l'étoffe. Les Brodeuses délicates évitent de faire des nœuds en travaillant; elles arrêtent leur aiguillée par deux ou trois petits points perdus

dans les fleurs.

3°. Les nœuds qu'on met par ornément dans le cœur des fleurs ou aisselles des plandans le cœur des neurs ou ainches des plan-tes, pour exprimer les graines, font plus faciles à faire qu'à décrire. Voici à peu-près comme on s'y prend: L'aiguillée étant arrêtée dans l'écoffe, on

lui fait former une grande boucle fur l'étoffe en tournant la main; on passe l'aiguille dans cette boucle, on la siche tout auprès du premier point; & pendant que la main de def fous tire l'aiguille, celle de dessus tient la boucle, & la fait couler à mesure qu'elle diminue, jusqu'à la partie de l'aiguillée qui touche immédiatement à la surface de l'étoffe, ce qui doit former un nœud. Pour qu'il soit plus sensible, il a fallu ensiler plufieurs brins de foie d'une ou de plusieurs cou-leurs dans la même aiguille; on recommence autant de fois que le sujet l'exige; quelque-fois même on fait des fonds entiers sablés de nœuds.

OR. Tout l'or qu'on emploie en Broderie n'étant que de l'argent doré, il y a beaucoup de degrés de dorure, qui augmentent ou diminuent le prix & la solidité.

Prix en 1769.

L'or double furdoré, . . 96 liv. le marc. L'or furdoré , 88 L'or à passer, 82 L'or pale ou veiné 72 L'or verd, rouge & bleu, 82 L'or frisé, 80 L'or cordon, 84 L'or de Lyon, 72 L'or de Milan, 68 L'or rebours, 75

Tous les détails de ces matieres appartiennent à l'Art du Tireur d'or.

Pour faire les gros cordons, il faut prendre de l'or file à gauche qu'on appelle re-bours, pour que le trait ne casse point en le tordant à droite.

L'or de Milan n'a fa lame dorée que du côté apparent, ce qui le rend plus pâle. L'or de Lyon est d'un titre à dix livres par

marc au-dessous de l'or de Paris.

L'OR TRAIT, est un trait sin d'argent doré, qui n'est filé sur aucune soie: il casse aisé-

OR FAUX, c'est du cuivre filé & doré plus ou moins: par les Ordonnances, il ne doit être filé que sur fil; il y a quelques cas où l'on déroge à l'Ordonnance. Le prix en varie de-puis 10 jusqu'à 24 livres le marc. On fait en faux les mêmes matieres qu'en fir

ORDONNER, c'est dessiner sur le fond en repassant avec une plume & de l'encre sur toutes les traces de la ponçure. On ordonne fur les fonds bruns avec du blanc de cérufe, du massico & autres couleurs claires & bien broyées. Il faut battre l'étoffe & la broffer quand elle est ordonnée, pour nétoyer les

restes de la ponçure.

ORFROI. Les bandes & le chaperon d'une chappe, les bandes d'une tunique, la croix d'une chasuble, les bandes riches d'un parement d'autel, s'appellent orfroi; on les fait trèsfouvent d'une étoffe plus riche que le reste de l'ornement. Voyez pl. 6, sig. 1, 2, 3, 4, la distribution des orfrois brodés.

PAILLETTES: ce font de petits anneaux d'or applatis au marteau poli, au centre defquels il refte un petit trou propre à passer l'aiguille pour les coudre. Il y a des paillettes de différentes gran-

Il y a des paillettes de différentes grandeurs; elles ont chaçune leur nom qui fert à les distinguer. Voyez pl. 5, fig. 7.

à les diffinguer. Poyez pl. 5, 1/g. 7.

1. La très - grande, 2. la ronde, 3. la comptée, 4. la quatrieme, 5. la troisseme, 6. la balzace, 7. la grande semence, 8. la semence, 9. & 10. la quarantaine; après cela on a les paillettes qui se font à l'emportepiece, en ovale f, cœur g, amandes k, losange i, quarré l, tresse m, rosette n, étoile o, ronde p, belle vue q & r de la fig. 8. On vend les paillettes ordinaires de quatre-vingt dix à quatre-vingt-douze livres le marc, & les autres à proportion. Il se fait aussi des paillettes coloriées une à une, qui se vendent jusqu'à cent quatre-vingt livres le marc.

Il se fait aussi des paillettes d'acier noir d'eau, pour les Broderies de deuil. Les Emailleurs tiennent aussi des paillettes de verre noir sondu & percé à l'outil, mais trop épaisses pour être employées en paillettes comptées comme les autres : tous ces menus ornements se varient à l'insini.

Paillons, morceaux de lames d'argent vernis de différentes couleurs; il y a des Ouvriers qui ne les colorent que quand ils font brodés en place. On les atrache, ou en guipant de la frifure dans les trous qui les bordent, comme pl. 5, fig. 9, bis, ou par de petits points de bouillon de l'un à l'autre trou, ou en les recouvrant à claire-voie, de foie de la même couleur, lancée en travers comme fig. 13, ce qui les nue & fait un bon effet. On peut mettre des coups d'ombre en formation sur le fond. Pour ce dernier procédé, il ne faut pas que les paillons soient percés par les bords.

Pasté: c'est un morceau de chapeau taillé en rond, de trois ou quarre pouces de diametre, quelquesois divisé par d'autres petites bandes de chapeau, comme pl. 1, fig. e. C'est sur ce pâté que les Ouvriers mettent par petits tas, les différentes paillettes, s'fishre & bouillon, dont ils ont besoin pour travailler; c'est en quelque saçon la palette du Brodeur. Les pâtés sont sujets à être renversés, si l'aiguillée les accroche, ou si le métier reçoit quelques secousses oilentes. Il se fait des ouvrages si recherchés, qu'il faut plusieurs pâtés à un seul Ouvrier.

Perçoir, perit bâton de canne ou de bouleau, dans lequel est emmanchée une aiguille bien pointue; on s'en ser à piquer les dessins. Il faut tenir le perçoir très-perpendiculaire en piquant, pour que la ponçure puisse passer librement au travers du papier. On

fair des perçoirs très-commodes avec le manche des outils à broder au tambour.

PIQUER, Il faut piquer réguliérement à petits trous très-près les uns des autres, tous les contours, nervures, graines du dessin, même les traits qui en annoncent les angles & retraites, en contenant le papier tout près du perçoir avec le doigt de la main gáuche. Ce papier doit être posé sur une terge ou une table garnie de drap. On pique souvent quatre ou cinq papiers ensemble; ces percés fervent à faire les dessins marqués qu'on donne dans les différents atteliers. Ce sont ordinairement les ensants ou apprentis qui piquent les dessins : il ne saut que de la patience & de la routine.

PINCES, outil d'acier qui fert à tirer l'aiguille en faisant l'enlevure épaisse & dure.

PONCETTE, petit fac de grosse toile, contenant de la chaux vive bien pulvérisse, a quand on veut poncer en blanc sur des fonds bruns. Sur les étosses blanches ou de couleur claire, on se sett de poncette de charbon de bois blanc, rapé & bien tanisse. Quelques-uns font leur poncette avec de la lie de vin bien brüsse; je l'estime la meilleure.

On ponce encore les petits morceaux avec un tampon de feutre roulé & trempé de temps en temps dans la ponçure qu'on a dans un vafe plat. Ce procédé eft plus propre, mais moins expéditif.

Point, on nomme ains la partie d'or ou de soie qui reste sur la surface de l'écoste, chaque sois qu'on tire l'aiguillée en dessois, ains on dit, point cours, point long, point alterne, point sains, point fendu, c'est celui dans lequel rentre le second point; point passe, c'est celui qui embrasse en dessous la largeur de l'objet; point perdu, c'est celui qui sargeur de l'objet; point perdu, c'est celui qui sargeur de l'objet; point perdu, c'est celui qui ser à arrêter l'aiguillée en commençant & en sinissant de l'employer. On appelle encore points perdus, ceux qui réunissent plusseurs pieces de rapport ensemble, parce qu'ils ne doivent point paroitre.

Point, se die aussi du rapport qu'ont entendible, parce qu'ils ne doivent point paroître.

Point, se dit aussi du rapport qu'ont entre eux les petits points de soite dont on coud l'or couché, & qui forment par leur rencontre le point fatiné, point de chevron, point de losange ou d'écaille, ou point de 2, 3, 4, 5 ou 6 à côté les uns des autres; ce qu'il ne faut pas consondre quand on fait travailler plusieurs morceaux pareils dans difféients atteliers.

Point, se dit encore du grain de frisure que l'Ouvrier a sur son paré, & qu'il emploie un à un en l'enstilant: ainsi on dit hachebachure de deux, trois ou quatre points.

PRATIQUE, est une chaînette d'or de six ou neuf brins, fabriquée au boisseau, que l'on coud par la moitié intérieure sur les contours extérieurs de la Broderie de rapport, avant ou après l'avoir faite. L'oy. pl. 4, fig. 5; b, b, b, La pratique sert à recevoir le point

d'aiguille qui coud la Broderie quand elle est faite, sur tel fond que l'on veut; elle ca-che l'épaisseur du fond sur lequel on a brodé le rapport, & garantit l'ouvrage du coup de cifeau qui la découpe; affez ordinairement elle engage un peu les formes & les contours.

RACHER, c'est assurer & finir une Broderie lancée ou cordonnets collés, par de petits points symmétriquement arrangés.

RAPPORT. Il se fait des Broderies en rapport brodées sur toile, taffetas ou papier, que les Brodeurs tiennent en magasin prêtes à être appliquées sur tel sond qu'on voudra. Ordinairement ce sont des bordures d'habits d'homme, qui se vendent depuis dix-huit jusqu'à trente livres l'once, suivant les efpeces de paillettes qui l'enrichissent. RAPPORT, est aussi la maniere de broder

sur toile par parties détachées, les feuilles, fleurs ou galons d'un compartiment, ou les différentes parties d'un trophée, qu'on réunit ensuite les unes sur les autres après les avoir découpées chacune féparément; ce procédé donne un relief plus net & plus diffinct à chaque objet, & coûte moins de peines à

REHAUSSÉ, se dit quand on exprime les lumieres ou les clairs d'un fruit ou d'une dra-

perie brodée, par des points d'or ou d'argent mis après coup. La rehaussure fait en vicillissant l'effet contraire de ce à quoi on l'a destiné : elle noircit & fait tache.

RETRATE, ce font des croix piquées fur les angles du deffin poncif, qui indiquent les points de renfeignement du deffin à l'étoffe, ou du deffin à lui-même. La retraite fer aussi de guide quand on est obligé de poncer plusieurs sois le même dessin à côté l'un de l'autre : une feuille, une graine, fervent de

Il se fait des tailles d'habits ou de meubles par retraite, c'est-à-dire, qu'on ne dessine sur la taille, que les retraites du coupon, & les parties alongées ou raccourcies dans les endroits qui tournent; le coupon ponce le reste sur l'étosse.

On ne fauroit être trop forupuleux fur l'exacte rencontre des retraites.

REZEAU. On en emploie de différentes richesses, pour servir de fond à des compartiments; quelquefois on l'achete tout fabriqué au boisseau par les Ouvriers de Saint-Denis, ou de Villiers-le-Bel; celui que les Brodeurs font à l'aiguille est beaucoup meilleur & plus correct. On s'en fert beaucoup pour les grands habits de Cour ; on en fait des mantilles: on brode dessus en soie ou en paillettes; on en recouvre quelquefois les paillons: on en emploie dans les bordures d'habits

d'homme, comme pl. 4, fig 5.

ROUET A MAIN: c'est une michine de fer dont les Brodeurs se servent pour faire des bouts de milanese ou de cordon, pour échantillonner, ou dans des momens pressés. Voy.

Pl. 1, fig. 7.
ROUET. Il faut au Maître Brodeur un rouet pour tracaner & dévider les soies, & les mettre en bobines. On trouve ces rouets tout faits chez les Tourneurs. Voyez pl. 3,

fig. 3.
ROULE, ROULER. On roule l'étoffe autour de l'ensuble, plus ou moins de tours suivant sa largeur, pour que les Ouvrieres puissent atteindre, sans trop se gêner, jusqu'au milieu de l'étoffe tendue ; c'est même par le milieu du métier qu'il faut commencer les morceaux riches & la Broderie en chenille, pour ne la pas froisser: on déroule à mesure que l'ou-vrage avance. Chaque tour d'ensuble s'appelle un roule, le demi-tour, un demi-roule,

S, marque que l'on voit sur les bobines d'or de Lyon, & qui indique la grosseur de

l'or. Voyez l'article Bouts.

SATINER, c'est coudre un ou deux brins d'or à côté les uns des autres sur enlevure. de maniere qu'on ne voie point les points de

On fatine en foie les plumes, cheveux, crinieres; & dans les tableaux nués, ces chofes se brodent en suivant le sens des ondulations. Soies. On emploie en Broderie de toutes

La soie de Grenade de toutes couleurs; le prix en varie, suivant le plus ou le moins d'abondance: la livre de soie est de quinze

La trême d'Alais ou trême de Perse, pour les belles fleurs

L'organsin Messine noir pour le deuil; c'est une foie fine & torfe.

La foie plate que les Ouvriers resendent avec les doigts en brins aussi sins qu'ils le dé-sirent. On s'en sert pour broder les tableaux.

Le capiton, pour les fonds d'ouvrages communs, & la tapisserie.

SORBEC : c'est une soie de couleur quelconque, sur laquelle le Tordeur a fait courir un trait d'or battu. Il faut coudre le sorbec;

il casseroit en le passant dans l'étosse.
Supports, animaux & figures brodés en laine ou en soie, pour les armes de caparaçons & couvertures de mulets & chariots d'armée. Quelques Brodeurs tiennent en magasin des supports tout brodés en rapport de dissérentes grandeurs.

TAILLE. Prendre la taille, c'est poser un devant d'habit, une housse, (le morceau qu'on veut broder,) sur un papier blanc de la même grandeur, & piquer avec un perçoir tous les contours qui font tracés sur l'étoffe, ou qu'elle indique par sa coupe. Faire la taille, c'est répéter le coupon du dessin chois & piqué, en le ponçant & le dessinant suivant les contours; l'art est d'alonger ou raccourcir les parties du coupon sans le cor-

rompre, suivant qu'il se trouve plus ou moins gêné dans les parties tournantes. Les Brodeurs font communément faire leurs tailles par les Dessinateurs; ils les piquent, & elles leur fervent à poncer également les deux devants d'un habit, les deux côtés d'une housse, plusieurs pentes ou morceaux pareils, en retournant le dessin ou poncif quand il en est besoin; ce qui s'explique ainsi: poncer sur le doux & sur le rude.

La taille sert aussi à juger si l'étoffe ne s'est pas étendue ou alongée en tendant le métier ou en brodant ; on présente la taille sur l'étoffe, & l'on voit si les contours se rencontrent bien juste les uns sur les autres; s'il y a quelque différence, il faut bander les lattes ou lâcher les ficelles jusqu'à ce que les con-tours soient bien pareils. Cette opération s'appelle mettre en taille: il faut la faire avant de coller l'ouvrage.

TAMBOUR, est une espece de métier à pied ou à mettre sur les genoux; il ne sert guere que pour broder en chaînette. Il y en a de plusieurs formes. Voyez pl. 1, fig. 8

& 9.

TATIONON: meuble de cuivre ou de fer blanc, dans lequel l'Ouvrier a fa chandelle. blanc, dans leque I Ouvrier a la chandelle. Chaque Ouvrier a ses mouchettes dans son tatignon posé sur le métier, bien garni de papier. Quelques-uns y ajoutent un garde-

TESTE: ce sont des paillettes très-minces & un peu embouties par le Fabriquant.

Torche: Echeveau d'or ou de foie coupé par aiguillées, & renfermé dans un papier ou parchemin roulé, un peu moins long que les aiguillées, & relié d'un petit cordon. Voy. pl. 1, fig. 9. On tire les aiguillées une à une avec la pointe de l'aiguille à mesure qu'on en a besoin.

Tournettes: ce sont deux cylindres d'ofier à claire-voie, mobiles fur un arbre per-pendiculaire, dont l'un est fixé dans un banc, & l'autre dans une coulisse mobile, qu'on fixe à la distance convenable à l'étendue de l'écheveau de soie qu'on veut dévider, avec une vis de bois qui engraine dans le banc. Voyez pl. 2, B, de la Vignette.

Les tournettes portent la foie, & en faci-

litent le dévidage par leur mouvement.

TRACANER, c'est survuider l'or ou la soio d'une bobine sur une autre à l'aide d'un rouet & de la brochette.

TRAIT : fil d'or ou d'argent rond & très-TRAIT: Il d'or ou d'argent rond & très-fin, sans foie dessous; on l'emploie plussire-ment couché que passé: sa finesse le rend fa-cile à casser. Ne pourroit-on pas, pour les ouvrages précieux en siler do r pur l' TRELISSER, c'est faire de larges points noués avec de la ficelle, le long des deux extrémités qui regardent les latres. Ces points pouses, qu'on appelle tressisser, servent à

recevoir les ficelles qui doivent les dont le métier. Ce procédé fupplée au galon dont on pourroit border l'étoffe pour la conferver: il est plus expéditif. Voyez pl. 1, fig. 6,

TRÉTEAU, espece debanc de trois pieds de haur, dont la tablette peut avoir cinq pouces de large. C'est sur cette tablette que re-posent les bouts de l'ensuble opposés à la chanlatte. Voyez pl. 2, fig c,c, La tablette chaniatte. V 09ez pt. 2 3 ppr c.c., La tautette doit être percée de quelques trous vers ses extrémités , pour recevoir au befoin une cheville de fer qui sett à arrêter le métier , & empêcher que les Brodeuses ne le poussent à

terre en s'appuyant contre.
VELIN, peau de veau préparée par un Parcheminier; on la découpe avec un fer, après l'avoir teinte en fafran & l'avoir dessiné: ces découpures donnent un petit relief à la Broderie en guipure, quelquefois même au passé. La peau de vélin coûte 24 à 30 sols: on peut au besoin lui substituer le parchemin fort; mais il est moins convenable. Les rognures servent à faire de la colle.

VERNIS: c'est un cordonnet d'or & de soie couleur maron, qu'on couche à petits points fur l'épaisseur des morceaux d'ensevure. Pour les Broderies communes, on se contente de noircir ses épaisseurs avec un pinceau trempé dans l'encre.

On emploie d'autre vernis en toutes couleurs; c'est un sit d'or sur lequel le Tor-deur sait courir une soie sine, pour imiter l'aventurine : on peut le passer à l'aiguille.

Fin de l'Explication des Termes.

EXPLICATION DES PLANCHES.

PLANCHE PREMIERE.

Elle représente les Outils du Brodeur.

 $\mathbf{F}_{\mathtt{IGURE}\,a}$, Perçoir de canne ou de bouleau.

Figure b, Perçoir à manche à vis, de bois ou d'ivoire.

Figure c, Poncettes noires ou blanches: elles font faites de même.

Figure ddd, Bobines de différentes formes; la troisieme fait voir sur l'extérieur de la patte, la marque du poids de la bobine, & celle de la grosseur de l'or.

Figure e, Pâté chargé de petits tas de différentes paillettes & de frisure.

Figure ff, Menne-lourd ou ébauchoir de buis ou d'ivoire.

Figure g, Bouriquet de carton qui reste sur le métier, & dans lequel les Ouvriers amassent les bouts d'or écorché, les paillettes mal faites, & tout ce qui n'est bon qu'au déchet. Ce déchet appartient au Maître.

Figure h, Tatignon de cuivre qui porte la lumiere de l'Ouvrier.

Figure *iiii*, Emportes-pieces d'acier, tranchantes par le bas, de différentes formes, fervant à tailler les paillettes dans un morceau de lame; ces paillettes fortent d'elles-mêmes par le haut de la petite hotte kkk, à mesure que l'on frappe sur la tête de l'outil avec un maillet pour en fabriquer d'autres. Plusieurs Brodeurs font leurs paillettes eux-mêmes.

Figure l, Maillet de buis pour frapper fur l'emporte-piece quand on veut faire des paillettes.

Figure m, petit Marteau de fer pour frapper fur le poinçon qui fait les trous des grandes paillettes & paillons.

Figure n, Brochette de fer, emmanchée de bois, enfilant une Bobine prête à être dévidée.

Figure o, Hirondelle de carte, fur laquelle on dévide la foie plate & les nœuds.

Figure pp, Dés piqués de trous de différentes grosseurs.

Figure 1, Diligent composé d'une tablette q, sur laquelle est élevé un chassis r, r, r; ce chassis porte trois brochettes de fer, s, s, s, dans lesquelles on enfile les bobines chargées d'or qu'on veut mettre en broche. Ces brochettes sont contenues par un petit tourniquet t t t, qui bouche le trou par où elles ont sorti pour enfiler les bobines.

Sur le devant de la tablette q, est élevée à gauche, une roue de fer engrenant dans un pignon c, le tout porté par un chassis de fer fixé sur la tablette avec deux vis.

A droite de la tablette q, est un petit montant de bois u, traversé d'un vérouil de bois, garni d'une pointe de ser parallele à l'axe du pignon: c'est entre ce vérouil & le pignon, qu'on serre la broche b, sur laquelle on veue dévider l'or. Un autre petit vérouil oblique, placé dans l'épaisseur du montant u, en le poussant un peu, contient le premier & l'empêche de reculer, quand on tourne la manivelle a, pour mettre l'or en broche. La tablette q est bordée d'une petite tringle de bois pour contenir les ciseaux & le déchet.

Figure q, Torche de parchemin contenant l'or à passer.

Figure r, la Broche chargée d'un reste d'or en deux brins, dont les bouts doivent toujours être passés dans la fente de la tête x, en travaillant.

Figure s, Aiguille présentant la boucle pointue x, qu'il a fallu faire pour réussir à ensiler de la laine.

Figure 11, Fers à découper; l'un des deux est garni de bandes de peau vers le bas de sa lame, pour empêcher l'Ouvrier de se couper.

Figure u, Chapelet de plusieurs bobines chargées de soie, enfilées ainsi de peur qu'elles ne s'égarent.

Figure 2, Ensuble de bois garnie de sa sangle : il en faut deux pour chaque métier.

Figure 3, Latte de chêne, servant de traverse aux ensubles; il en faut deux: les trous z, i, i, i, servent à recevoir les clous qui arrêtent les ensubles.

Figure 3, bis, autre Latte épaisse pour les gros ouvrages.

Figure 4, Gareau de fer à levier, pour bander le milieu du métier.

Figure 4, autre Gareau de fer à vis.

Figure 6, Métier tout tendu; gg, les enfubles; bb, les lattes; dd, le gareau en place; aa, les clous; iii, le trelissage; hh, les ficelles; kh, l'étoffe repréfentant le dessin d'un léger lez de jupe, prêt à être brodé.

Figure 7, Rouet à main, composé d'une double croix de fer 0000, formant un chassis à la roue k; & aux quatre pignons dans lesquels elle engrene, l'axe de ces pignons présente un crochet rrr: c'est à ces crochets qu'on attache les soies qu'on veut tordre; l'autre bout des soies est attaché à un clou ou anneau, dans quelque coin de la Boutique. Le Brodeur tient de la main gauche le manche de son rouet; de la droite, il fait tourner la manivelle & la roue, les pignons & la soie attachés à leur axe. Quand il juge que ses soies sont assez torses, il les détache & les réunit à un seul crochet; puis tournant à rebours, il fait un tordon gros à volonté. S'il veut le faire très-gros, il multiplie le nombre des soies de chaque crochet.

Le Brodeur ne se sert de cette machine que pour des échantillons ou choses pressées : il y a des Tordeurs en titre pour tous les cordons & milaneses.

Figure 8, Tambour à pied, garni de son tassetas a, servant d'enveloppe à l'excédent de l'étosse b. c, petit Cylindre creux, contenant la bobine d'or. d. Genouil de cuivre pour tourner le tambour à volonté. e, Tige verticale qui s'em-

boîte dans le pied du métier , & s'éleve à volonté à l'aide de la vis f. g , petite Boîte pour ferrer l'or & les cifeaux.

Figure 9, autre Tambour à mettre fur les genoux. Il est composé d'une éclisse a a, sur laquelle on étend l'étosse que l'on tend avec la ceinture & la boucle b b. L'éclisse est arrêtée par deux vis à deux jambes verticales, qui n'empêchent point sa mobilité. Aux deux bouts de la tablette d, sont deux boites à coulisse pour serrer l'or, l'outil & les ciseaux; & sur la tablette est un petit axe e, pour porter la bobine d'or quand on travaille. Ces deux tambours servent à faire la chaînette au crochet.

Figure 10, Ensuble de fer garnie de sa sangle : il en faut deux pour chaque métier.

Figure 11, Tringle de fer vissée, tenant lieu de latte pour le métièr de fer. On fait entrer les bouts de cette tringle dans le trou des ensubles; puis on en fait agir le pas de vis à l'aide de la petite clef h.

Figure 12, Outil pour broder au tambour. a, l'Aiguille terminée en hameçon, arrêtée par la vis b, dans le manche c, de bois, d'or ou d'ivoire. Ce manche est creux, & peut servir d'étui pour contenir plusieurs aiguilles.

Figure 13. Clou à tendre : il en faut deux.

Figure 14. Clou ou cheville pour fixer les enfubles dans l'écart que leur a donné le clou à tendre : il en faut quatre.

PLANCHE II.

L a vignette A, représente la Boutique ou Attelier d'un Brodeur.

Figure 1, un Brodeur finissant de bander le Métier avec le clou à tendre ; il tient dans sa main droite le petit clou qu'il doit substituer au grand, quand le métier sera assez bandé. J'ai dit qu'il faisoit mal de pousser la latte avec son genouil.

Figure B, les Tournettes pour dévider la foie.

Figure c, le Tréteau qui porte le métier d'un bout.

Figure dd, la Chanlatte qui porte l'autre bout du métier.

Figure e, Métier qui finit d'être tendu, & fur lequel est tracé un derriere de chasuble.

Figure f, Métier accroché au mur en attendant qu'on le dessine.

Figure g, autre Métier fur lequel est tendue une veste appliquée sur canevas. Figure h, Métier où travaillent une Droitiere l, & une Gauchere i, une main dessus & l'autre dessous.

Figure m, le Gareau qui bande le métier par le milieu.

Figure n, Maniere dont font placés les clous à tendre, maillets, emportepieces, &c, dans les boucles d'un cuir cloué au mur.

Figure o, Panier plein de bobines vuides, prêtes à recevoir la foie.

 $F_{igure\ 2}$, Fleuron dessiné sur l'étosse, prêt à recevoir les pieces de rapport expliquées à côté. a, a, a, les Traits d'encre qui dessinent le fleuron. b, pre-

miere

miere Emboutissure de chapeau, cousue de points de soie. e, autre Emboutissure plus petite, pour augmenter le relies. Figures 3, 3, 3, 3, les parties du Fleuron dessinées séparément; les traits perpendiculaires montrent les premiers fils de l'enlevure.

Figure 4, 4, 4, 4, 4, montrent les mêmes parties du Fleuron, avec les feconds fils qui recouvrent les premiers en travers.

Figure 5, 5, 5, 5, les mêmes parties du Fleuron dont tous les fils font couverts d'or fatiné, en fens contraire aux derniers fils. Les graines a, a, font fatinées en or trait.

Figure 6, 6, 6, 6, les mêmes parties du Fleuron liferées de cordon, dont les bouts 0, 0, 0, 0, font restés plus longs, pour être passés dans l'étoffe quand on les rapportera l'une sur l'autre.

Les revers a, a, a, a, a, féparés, brodés en clinquant guipé; b, b, b, b, b, les mêmes revers mis en place, fig. 7. On colle ces différentes parties, on les découpe, puis on les rapporte comme à la figure 8, en commençant par c, puis d, puis e, puis f.

Si ce Fleuron est destiné à faire partie d'un dessin plus considérable, on le colle, on le découpe, puis on le fixe par quelques points perdus, dans la place qui lui est destinée.

PLANCHE III.

Figure 1, représente une partie de tableau d'or nué. A, partie du tableau qui n'est que dessinée au trait. B, partie du tableau où les fils d'or ne sont que lancés. C, partie du tableau dont les fils d'or sont recouverts plus ou moins de points de soie d'un même sens, pour exprimer les nuances & les ombres. D, partie d'une figure qui est sainée en soie nuée tout d'un sens & sans or dessous; l'autre moitié n'est que tracée.

Les cheveux se font en soie suivant les différents sens que les boucles indiquent.

Figure 2, Fleur de lys commencée à être gaufrée avec les progrès des différents travaux. a, a, a, les fils lancés à deux lignes les uns des autres, après que la fleur de lys a été dessinée. b, b, l'or cousu de deux en deux fils. c, c, les points plus courts, pour décrire exactement la forme. g, g, le cordon qui lifere la fleur de lys quand elle est tout-à-fait gaufrée. f, f, le bout du cordon qu'on passe au travers de l'étosse en commençant & en sinissant.

Figure 3, repréfente le rouet à dévider & à tracaner la foie: tout le monde en connoît l'usage.

Figure 4, Flamme du manteau de l'Ordre du Saint-Esprit, avec la marche du clinquant dont on la guipe.

Figure 5, maniere dont le bout de cordon est pris dans la boucle de l'aiguille à passer les bouts, quand on veur le faire passer en dessous.

BRODEUR.

Figure 6, représente une rose en broderie lancée tout d'un sens, de plusieurs nuances, & cariotée ou rabattue de soies sines. Les points qui sont indiqués sur la rencontre de chaque carreau e, e, e, marquent ceux qu'on doit faire pour assurer & fixer ces carreaux.

Figure 7, représente une rose nuée à points, & le sens de tourner les points de soie a, a, pour donner du mouvement & de la grace à chaque seuille.

Figure 8, représente de gros canevas, & la marche du petit point en tapisserie, d'angle en angle des fils du canevas, & se recouvrant de même.

Figure 9, canevas fin fur lequel est représenté, a, a, la premiere marche du gros point en tapisserie. b, b, représente la seconde marche, le point croise & recouvre le premier, le nourrit & cache absolument les fils & les jours du canevas.

Figure 10, autre morceau de canevas fur lequel est à-peu-près représentée une partie de compartiment plaquée en deux nuances de gros point.

Figure II, présente un morceau de canevas, sur lequel on a fait tracer le dessin avec du silozelle, pour indiquer les nuances.

PLANCHE IV.

 $F_{igure\ 1}$, repréfente une bordure d'habit brodé , partie en couchure & partie en guipure, avec les ornements qui y font propres. a, a, le trait du dessin. b, b, Feuilles couchées en chevron. c, Couchure de deux points. d, d, Paillettes attachées d'une croix d'or. e, e, Rond couché en tour nant. g, g, Clinquant plifsé, dont la moulure est ornée. h, h, Fils placés d'espace en espace pour varier l'effet de la couchure qui doit les recouvrir. i, i, i, les queues des fleurs qui se font ordinairement en frisé couché. k, k, le raccord du coupon de Broderie. l, l, Mosaïque de clinquant plat & de boucles de frisure. m, m, représente le vélin coufu à petits points pour être recouvert en guipure. n, n, n, repréfente la guipure qui recouvre le vélin; & la maniere de la conduire avec la broche Q. o, o, o, représentent les refentes du vélin, & les points de soie qui attachent l'or dans ces refentes, quand l'objet est trop large pour être fait d'un feul point. p, p, Graines de fleurs faites d'un point de bouillon & d'une boucle de frisure. q, q, fond d'un galon en couchure, orné de quelques paillettes. r, r, Paillettes nommées Belle-vue, attachées par un bout de deux points de frisure; la queue de frisé attache l'autre bout. s, s, revers de clinquant guipés. t, t, le frisé dont on lisere la couchure pour lui rendre sa forme. u, u, u, montre les ombres & les formations de soie dont on peut orner la couchure.

Figure 3, représente la bordure des habits de MM. les Lieutenants Généraux, & les dissérentes manieres de l'exécuter. a, a, Maniere dont le dessin est tracé en blanc sur le drap bleu. b, b, Maniere d'arrêter le premier point d'or en commençant à travailler. c, c, c, Sens dont on prend le passé un peu en biais de chaque moulure, & écartant insensiblement chaque point pour tourner en d, d,

fans faire la scie ou dent de chien. f, f, le dessous du ruban exprimé par un passé très-étroit qu'on appelle barbiche. g, g, les moulures dentelées qui se font quelquesois en frisure guipée, & le milieu du ruban h, h, h, en paillettes comptées.

Figure ς , représente une bordure d'habit en rapport. a, a, le trait du dessin. b, b, la pratique qui borde tous les contours extérieurs. d, d, les premiers sils du rézeau à l'aiguille. e, e, les seconds sils du rézeau à l'aiguille. f, f, les points sur la rencontre de chaque sil ou carreau du rézeau. g, g, le rézeau au boisseau, qu'on acous ut out autcur sous les sleurs avant de saire les paillettes. h, h, représente des seuilles de laurier, brodées en paillettes comptées ; la nervure i, i, en frisure guipée ; les roses q, q, en paillons attachés de frisure.

Quand tout est brodé, on ne voit plus que la moitié n, n, n, de la pratique; ce qui suffit pour recevoir le point d'aiguille qui coudra cette Broderie sur l'habit.

Figure 6, Maniere d'enfiler la paillette & la frisure, pour broder en paillettes comptées.

Figure 7, Bois exprimé par trois points de frisure & trois points de bouillon guipés alternativement.

Figure 8, la pratique.

PLANCHE V.

Figure 1 , représente le clinquant plissé.

Figure 2, le cordon à liserer les compartiments: on en fait de plusieurs grosseurs.

Figure 2, bis, représente la milanese: on en varie la grosseur.

Figure 2, A, représente un gros cordon de soie couvert d'un battu, & recouvert à claire-voie de deux autres petites milaneses.

Figure 3, Paillettes comptées, attachées chacune d'un grain de frisure formant un seul trait.

Figure 4, Paillettes comptées, attachées alternativement d'un & de deux points de frifure.

Figure 5, Paillettes comptées, armées de barbes de frisure en épi, ce qui s'appelle paillettes griffées.

Figure 6, Paillettes comptées, cousues de soie, & recouvertes de trois brins d'or trait.

Figure 7, représente les différentes paillettes à compter. 1, La très-grande. 2, La ronde. 3, La comptée. 4, La quatrieme. 5, La balzac. 6, La troisseme. 7, La grande semence. 8, La semence. 9 & 10, La quarantaine.

Figure 8, f, ovale; g, cœur; h, amande; i, losange; l, quarré; m, trefle; n, rosette; o, étoile; p, ronde; q, r, belle-vue de deux grandeurs.

Figure 9, Paillons percés, & la maniere de les border en frisure guipée.

Figure 10, Nœuds que font les Dames en s'amufant.

Figure 11, Epargne des morceaux qui composent la Figure 12.

Figure 13, Branche de feuilles, de paillons, recouvertes de foie de différentes nuances plus ou moins serrées.

Figure 14, a, a, Jais cousu de différentes longueurs, formant une aigrette; le nœud c, c, en margueritains & autres petits grains.

Figure 15, Nœuds à deux côtés, faits à la navette.

PLANCHE VI.

Figure 1, représente deux lez de fatin de deux aunes chaque, lesquels étant assemblés, suffisent pour faire toutes les parties d'une chassuble, étole, manipule & bourse, ainsi qu'elles sont tracées.

Figure 2, une demi-aune de fatin pour le voile de calice. a, la maniere de

placer la croix. b, b, le galon qui fait l'encadrement.

Figure 3, Plan d'une tunique, & la proportion des orfrois. a, le devant; b, le derrière; c, c, les manches; d, trou pour passer la tête; e, e, e, les galons; f, f, les orfrois de Broderie.

Figure 4, Plan d'une chape. f, f, f, les lez affemblés, & le fens de les mettre; g, g, les orfrois; h, le chaperon; i, frange; a, la bille; l, l, les galons.

Figure 5, Mitre d'Evêque, à laquelle est attaché le fanon m. Le fanon n, vu dans sa forme exacte. La mitre se fait ordinairement de glacé ou tissu d'or & d'argent, brodé plus ou moins riche dans le goût du dessin.

PLANCHE VII.

Figure I, représente un caparaçon en petit, qui a été exécuté en dorure pour le Roi de Portugal, ainsi qu'on peut en juger par le blason. Les ombres annoncent à-peu-près les reliefs & élévations qu'on peut donner aux disférentes parties qui composent tout l'ensemble. Ces différentes parties ont été d'abord brodées séparément, puis réunies comme nous l'avons dit ailleurs. Les hachures du blason en indiquent les couleurs.

Figure 2, représente la moitié d'une housse de cheval, brodée dans le dernier goût en dorure & paillettes. Les lignes ponctuées a, a, montrent ce qu'il a fallu remplir en toile pour tendre le métier, ainsi que nous l'avons dit ailleurs.

Figure, 3, représente les pinces d'acier dont on se sert pour tirer l'aiguille, quand on travaille à de l'enlevure très-épaisse & fort dure.

Figure 4, Feuille de vigne en soies lancées, & rabattues de différents sens.



PLANCHE

PLANCHE VIII.

La Figure premiere représente le destin d'habit de Brevet. Pour distinguer ses principaux Courtisans, Louis XIV avoit inventé en 1664, des casaques bleues brodées sur ce dessin en or & argent. La permission de les porter étoit une grande grace pour des hommes que la vanité mene; on les demandoit comme le Collier de l'Ordre. Cet empressement a diminué; mais quoique la forme des habits ait changé, ce dessin fait encore jouir des mêmes priviléges. a, a, a, s, Fleurs brodées en barbiches d'or. b, b, b, Broderie en passé d'or. c, c, c, Feuilles en passé d'argent. d, d, d, d, Fond en passé de cordon.

La Figure 2, représente une bordure d'habit brodée en 1717, avec des enjolivements de frisure & bouillon. a, a, a, a, a, Feuillages brodés en passé d'or. b, b, b, Fond de cordon. c, c, c, Petits agréments de poires & de boucles en frisure & bouillon: observez qu'il n'y a pas encore de paillettes dans ces habits, les plus magnifiques du temps; elles n'étoient pas encore inventées.

PLANCHE IX.

La Figure 1, représente une bordure d'habit faite en 1744, pour le premier Mariage de Monsieur le Dauphin: elle est toute en passé; on y voit seulement quelques paillettes a, a, a, entourées de boucles.

Figure 2, Autre bordure d'habit exécutée pour le fecond Mariage de Monfieur le Dauphin, en 1747. Tout y est en paillettes comptées, a, a, a, & en graines de lin, b, b, b, que peu de temps après on a nommées Belle-vue, à cause qu'elles servoient au dessin d'uniforme, pour les entrées de Belle-vue.

Figure 3, Bordure brodée en chaînette d'argent, en 1768.

PLANCHE X.

La Figure premiere représente une bordure d'habit brodé sur sond d'or, en 1770, pour M. le Dauphin. a, a, Fleurs préparées par quelques points de sil pour donner du relies aux paillettes & paillons. b, le rézeau sait par-dessu un paillon rouge. c, c, Rosettes entourées de frisure. d, d, d, Esse de paillons rouges. e, e, e, Fond de frisure guipée. f, f, autres Fleurs de paillons sans rézeau dessus, g, g, g, des diamants attachés par leur chaton, pour exprimer des graines de fleurs. h, h, h, autres paillons recouverts en soie. On auroit pu choisir un dessin plus ingénieux.

La feconde Figure représente une autre bordure d'habit, aussi pour le Mariage de M. le Dauphin. a, a, a, montre les points de fil pour donner un peu d'élévation aux paillons. b, b, b, les paillons d'or ornés de petites graines de frisure. c, c, c, les autres parties du dessin exécutées en paillettes comptées.

BRODEUR,

d, d, d, d, Fleurs d'Opales, montées exprès suivant le dessin, & attachées par leur chaton. Toute cette Broderie, faite sur un fond glacé bleu & argent, a parsaitement réussi.

La Figure 3 représente une autre bordure d'habit, exécutée pour le Mariage de M. le Dauphin. a, a, a, paillons bleus, attachés par les bords avec quelques points de soie. b, b, les mêmes paillons recouverts de rézeau d'argent. c, c, c, le rézeau orné de fleurettes en petits paillons lisas, & les queues en frisure guipée. d, d, do bordure de marcassite, montée à charniere & cousue sur l'étosse. e, e, dessous du ruban en paillons bleus, recouverts à-plomb en soie brune. Le fond de l'habit argent glacé de lilas.

Fin de l'Explication des Planches.


Extrait des Registres de l'Académie Royale des Sciences.


Du 26 Juillet 1769.

Messieurs Duhamel & Jeaurat, qui avoient été nommés pour examiner la Defeription de l'Art du Brodeur, préfentée à l'Académie par M. de Saint-Aubin, en ayant fait leur rapport, l'Académie a jugé que tout ce qui concerne cet Art, paroifloit expliqué d'autant plus clairement dans cet Ouvrage, qu'il étoit accompagné de belles Figures que M. de Saint-Aubin a dessiné lui-même; qu'il avoit répondu à l'invitation que l'Académie a la ceux qui connoissent un Art à sond, de coopérer avec elle pour l'Histoire des Arts, dont elle c'occupe; & que la Description que M. de Saint-Aubin avoit donnée de l'Art du Brodeur, étoit digne de son adoption. En soi de quoi j'ai signé le présent Certificat. A Paris, le 2 Août 1769.


GRANDJEAN DE FOUCHY,


Secrétaire perpétuel de l'Académie Royale des Sciences.






ART DU BRODEUR.

































Habit a Brevet uniforme Blable par Louis XIV



Superbe Habit que portoit le Marchal de Villei oy à la vioite que le Roy rendit au Can-a l'Hotel de Leodiqueres en r-r





Defen de of Avns Execute pour Mer le Dauphin le jour de son Mariage en r +

